## Общие сведения о стандартной аудиосистеме

- 3. Выберите Adaptive Volume (Адаптивное управление громкостью), затем нажмите ОК.
- С помощью переключателей навигации задайте требуемый уровень AVC в диапазоне от 0 до 7.

## **НАСТРОЙКА ТЕМБРА**

Чтобы отрегулировать тембр звучания аудиосистемы:

- **1.** Нажмите кнопку **MENU** (Меню) (**2**).
- **2.** Выберите **Audio settings** (Настройки аудиосистемы).
- 3. Выберите Sound (Звук). Настройки низких частот, высоких частот, баланса левых и правых динамиков, а также баланса передних и задних динамиков можно отрегулировать с помощью переключателей навигации.
- Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки и вернуться к предыдущему окну.

**Примечание:** Если регулировка не выполняется в течение нескольких секунд, на дисплее появляется предыдущее окно.

## **ЛИЦЕНЗИИ**

См. **184, ЛИЦЕНЗИИ**.