

Х

Характеристики

двигатель.....	357
заправочные емкости.....	360
масса.....	362
размеры.....	364

Ц

Цепи противоскольжения.....	335
-----------------------------	-----

Ч

Часы.....	55
-----------	----

Ш

Шаровая опора тягово-сцепного устройства

опции.....	118
съемная.....	117

Шины

TPMS.....	337
сигнализатор.....	65
важная информация.....	346
временное использование	
запасного.....	338
давление.....	330
деформированные участки.....	333
естественное старение.....	333
замена.....	332
зимние.....	334
использование запасного	
колеса.....	346
использование комплекта для	
ремонта.....	341
клапаны.....	332
комплект для ремонта.....	340
маркировка на боковой	
поверхности.....	328
маркировка на боковой поверхности	
шины.....	328
полноразмерное запасное	
колесо.....	338
процедура ремонта.....	342

скоростные категории.....	329
смена.....	338
техника безопасности при ремонте	
шин.....	340
требования для Индии.....	336
уход за шинами.....	329
цепи противоскольжения.....	335
Шторка заднего стекла.....	93
Шторка крыши.....	94
работа.....	94
Шторка панорамной крыши.....	94
Шторки	
боковые окна.....	94
заднее стекло.....	93
Шторки безопасности.....	52

Э

Эвакуация

бездорожье.....	352
точки крепления буксировочного	
оборудования.....	351
транспортировка.....	350

Эвакуация автомобиля

бездорожье.....	352
замок рулевой колонки.....	12
точки крепления буксировочного	
оборудования.....	351
транспортировка автомобиля.....	350

Эксплуатация

автоматическое отключение	
ACC.....	161
адаптивный круиз-контроль.....	157
важная информация о тормозах... ..	136
включение интеллектуальной системы	
"Стоп/Старт".....	125
возобновление режима поддержания	
дистанции ACC.....	161
восстановление заданной скорости	
ACC.....	161
выбор Park Assist.....	149
горит сигнализатор DSC.....	63
датчик дождя.....	78
ежедневные проверки.....	282
еженедельные проверки.....	282

изменение дистанции ACC.....	160	управление на крутом склоне с помощью ABS.....	136
использование ACC.....	158	управление тормозами с помощью ABS.....	136
использование системы круиз-контроля.....	155	функция Queue Assist системы ACC.....	160
неисправность ACC.....	163	функция предупреждения о препятствиях впереди.....	164
низкое давление масла.....	61	функция предупреждения о препятствиях впереди ACC.....	164
обкатка.....	281	электронная система распределения тормозных усилий.....	137
ограничения системы Park Assist.....	150	Эксплуатация за границей	
отключение интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	126	передние фары.....	71
отмена режима поддержания дистанции и заданной скорости ACC.....	160	профиль светового пучка.....	71
перед запуском.....	353	Эксплуатация при низких температурах	
поиск и устранение неисправностей системы Park Assist.....	151	противосажевый фильтр (DPF).....	283
после столкновения.....	353	Экстренные случаи (навигация).....	240
правильная посадка.....	26	Электрические стеклоподъемники	
предупреждение о выезде за пределы полосы движения (красный).....	63	работа.....	93
проблемы с обнаружением радиосигнала ACC.....	163	Электронная противобуксовочная система (ETC).....	134
режим поддержания дистанции ACC.....	158	Электронная система распределения тормозных усилий.....	137
световой сигнализатор		Электронные данные.....	353
предупреждения о выезде за пределы полосы движения (зеленый).....	65	Электронный ключ	
сигнализатор переключения передачи.....	65	замена элемента питания.....	16
сигнализатор системы		запоминание положения сиденья водителя.....	27
предупреждения о препятствиях впереди.....	66	передатчики.....	367
система интеллектуального экстренного торможения ACC.....	166	простое запираение.....	18
система контроля "мертвых зон"		уход.....	17
функция обнаружения приближающегося автомобиля...86		Электронный стояночный тормоз.....	137
система помощи при экстренном торможении.....	136	Элементы управления на рулевом колесе	
советы по вождению с ACC.....	162	телефон.....	225
сообщения системы контроля "мертвых зон".....	87	Этанол.....	273
тяжелые условия.....	282		