ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА "СТОП/СТАРТ" (ЗЕЛЕНЫЙ)

Включается, когда двигатель выключен системой "ECO Стоп/Старт".

Примечание: *В период выключения двигателя системой "ECO Стоп/Старт" другие предупреждения, обычно ассоциируемые с выключением двигателя (например, сигнализатор зажигания), не активируются.*

ДАЛЬНИЙ СВЕТ (СИНИЙ)

Загорается при включении дальнего света фар или кратковременном мигании фарами.