

автоматическая перенастройка станций.....	258
автосохранение радиостанции.....	257
адаптивное управление громкостью.....	254
альтернативные частоты.....	258
блокировка станции.....	258
дорожная информация.....	259
кнопки предварительных установок.....	257
лицензирование.....	255
новости.....	260
органы управления.....	253, 256
поиск группы DAB.....	261
предустановленные радиостанции DAB.....	261
ручная настройка радио DAB.....	262
сообщения DAB.....	263
список служб DAB.....	262
тембр.....	255
уровень громкости дорожных сообщений.....	259
Радио DAB	
выводимые на экран сообщения.....	262–263
группы.....	194, 261
настройки.....	194
поиск группы.....	261
ручная настройка.....	262
стандартная аудиосистема.....	260
стандартные предустановленные радиостанции.....	261
Разделенный экран карты.....	234
Размеры.....	364
Распознавание дорожных знаков.....	176
Распознавание дорожных указателей.....	176
Распознавание знаков.....	176
Расположение информационных табличек.....	355
Расход бензина.....	278
Расход топлива.....	278
городской цикл.....	279
загородный цикл.....	279
смешанный цикл.....	280
Региональный режим.....	258
Регистрация	
информация о событиях.....	353
сервисная информация.....	353
Регистрация данных.....	353
Регистрация данных систем автомобиля.....	353
Регистрация событий.....	353
Регламент радиосвязи.....	369
Режим двойного изображения.....	210
органы управления.....	209
Режим отключения всех световых приборов.....	74
Режим поддержания дистанции	
возобновление.....	161
вход в режим.....	158
изменение дистанции.....	160
отмена.....	161
Режимы экрана.....	235
Ремни безопасности.....	35, 299
безопасность.....	37
преднатяжители.....	37
предупреждение.....	39
проверки.....	38
регулировка.....	35
сигнализатор.....	62
Ремонт повреждений лакокрасочного покрытия.....	300
Роликовые стенды.....	285
Рулевая колонка	
замок.....	12
эвакуация автомобиля.....	12
Рулевое колесо	
подогрев.....	33
регулировка.....	33
Рулевое колесо с обогревом.....	33
Ручной тормоз.....	137
С	
Световой сигнализатор включения габаритных фонарей.....	66
Световой сигнализатор задних противотуманных фонарей.....	64

Световой сигнализатор предупреждения о выезде за пределы полосы движения (зеленый).....	65	интеллектуальная система "Стоп/Старт" (зеленый).....	67
Световой сигнализатор предупреждения о выезде за пределы полосы движения (красный).....	63	критическое предупреждение.....	61
Световой сигнализатор системы предупреждения о препятствиях впереди.....	66	круиз-контроль.....	66
Световой сигнализатор указателя поворота прицепа.....	66	наружная температура.....	65
Световые приборы		низкий уровень топлива.....	65
замена лампы.....	288	низкое давление масла.....	61
интенсивность освещения салона.....	74	подушки безопасности.....	53, 64
конденсат.....	71	предупреждение о выезде за пределы полосы движения (зеленый).....	65
ксеноновые фары.....	289	проверка ламп.....	61
обнаружение работы стеклоочистителей в режиме автоматического включения освещения.....	71	режим поддержания дистанции ACC.....	64
подсветка.....	74	ремень безопасности.....	62
расположение плафонов освещения салона.....	73	световой сигнализатор предупреждения о выезде за пределы полосы движения (красный).....	63
режим отключения всех световых приборов.....	74	свечи предпускового подогрева дизельного двигателя.....	64
сигнализатор TPMS.....	65	сигнализатор переключения передачи.....	65
сигнализаторы.....	61	система контроля давления в шинах (TPMS).....	65
спецификация ламп.....	366	система управления дальним светом.....	66
тест.....	61	стояночный тормоз.....	62
Световые сигнализаторы и индикаторы.....	61, 66	тормозная жидкость.....	62–63
ABS.....	64	указатели поворота на прицепе.....	66
DSC включена.....	63	уровень заряда аккумуляторной батареи.....	62
HDC.....	66	функция предупреждения о препятствиях впереди.....	66
адаптивная система переднего освещения (AFS).....	64	Свечи предпускового подогрева сигнализатор.....	64
габаритные фонари.....	66	Секретные гайки колеса.....	347
дальний свет фар.....	67	Селектор передач	
двигатель/трансмиссия.....	63	неисправность.....	130
задние противотуманные фонари.....	64	Селектор передач не поднимается.....	130
индикаторы.....	66	Сенсорный экран.....	300
		воспроизведение с портативного устройства.....	201
		выбор языка.....	98
		главное меню.....	96

данные Есо.....	127	телефонная книга.....	225
дополнительные функции.....	100	управление.....	97
запрет показа.....	208	уход за сенсорным экраном.....	97
звук кнопок.....	98	факты о топливной	
климат-контроль в передней части		экономичности.....	127
салона.....	101	часы.....	98
меню 4x4i.....	174	ярлыки.....	98
настройка.....	97	Сигнализатор антиблокировочной	
настройки громкости.....	98	системы тормозов (ABS).....	64
настройки системы.....	98	Сигнализатор	
настройки экрана.....	97	двигателя/трансмиссии.....	63
органы управления		Сигнализатор интеллектуальной	
DVD-проигрывателем.....	207	системы "Стоп/Старт".....	67
органы управления		Сигнализатор низкого давления	
аудио/видеосистемой.....	181	масла.....	61
органы управления		Сигнализатор низкого уровня	
видеопроектор.....	207	топлива.....	65
органы управления радио.....	189	Сигнализаторы указателей.....	66
органы управления радио DAB.....	192	Сигнализация.....	284
органы управления режимом двойного		автоматическое повторное запирание	
изображения.....	209	и включение сигнализации.....	20
органы управления ТВ.....	204	датчик наклона.....	22
подключение нескольких портативных		отключение из салона.....	22
устройств.....	201	сирена с автономным питанием.....	22
подключение портативного		Сигнализация автомобиля.....	284
устройства.....	198	Сиденья	
подключение портативных		детские кресла.....	41
устройств.....	199	задние подголовники.....	31
подогреватель, работающий на		ограничение перемещения переднего	
топливе.....	104	сиденья.....	26
подогрев сидений.....	103	очистка ремней безопасности.....	299
портативные устройства		передние подголовники.....	31
органы управления.....	195	передние с ручной регулировкой.....	24
режим двойного изображения.....	210	передние с электроприводом.....	25
сиденья с подогревом и		перечень проверок креплений детских	
охлаждением.....	104	кресел.....	45
система видеокamer кругового		подогрев.....	103
обзора.....	153	посадка на задние сиденья.....	28
служебный режим.....	100	правильная посадка.....	26
смена портативного устройства.....	203	расположение детского кресла.....	43
сопряжение портативного		рекомендованные детские	
устройства.....	202–203	кресла.....	45
телефон		сигнализатор ремней	
сопряжение.....	223	безопасности.....	62

складывание и раскладывание задних сидений.....	30	клапаны.....	332
с климат-контролем.....	104	полноразмерное запасное колесо.....	338
сохранение в память положения сиденья.....	27	сигнализатор.....	65
страховочные лямки детского кресла.....	48	уход за шинами.....	329
установка ISOFIX.....	46	Система контроля устойчивости на спуске.....	171
Сиденья с климат-контролем.....	104	сигнализатор.....	66
Сиденья с ручной регулировкой.....	24	температура тормозов.....	173
Сиденья с электроприводом.....	25	управление выключением тормоза.....	173
ограничение перемещения переднего сиденья.....	26	Система курсовой устойчивости DSC.....	132
посадка на задние сиденья.....	28	включение.....	133
сохранение в память положения сиденья.....	27	выключение.....	132
Символы справочника.....	2	Система пассивной безопасности (SRS) боковые подушки безопасности.....	52
Сирена с автономным питанием.....	22	отключение подушки безопасности пассажира.....	51
Система "Стоп/Старт" включения.....	125	раскрытие подушки безопасности.....	53
выключение.....	126	расположение подушек безопасности.....	49
Система адаптивного переднего освещения.....	72	сигнализатор подушек безопасности.....	53, 64
Система адаптивного управления подвеской.....	135	техническое обслуживание подушек безопасности.....	284
Система видеокамер кругового обзора.....	153	фронтальные подушки безопасности.....	52
меню сенсорного экрана.....	153	шторки безопасности.....	52
Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC).....	132	Система помощи при буксировке прицепа Tow Assist.....	117
включение.....	133	Система помощи при парковке очистка датчиков и камер.....	296
выключение.....	132	Система помощи при парковке задним ходом.....	140
горит сигнализатор DSC.....	63	камера заднего вида.....	146
сигнализатор выключенной DSC.....	64	неисправность системы.....	142
Система интеллектуального экстренного торможения ACC.....	166	система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	145
Система контроля "мертвых зон" блокировка датчиков.....	87	Система помощи при парковке передним ходом.....	140
выводимые на экран сообщения.....	87	неисправность системы.....	142
функция обнаружения приближающегося автомобиля.....	86		
Система контроля давления в шинах (TPMS).....	337		

Система помощи при экстренном торможении.....	136, 165
Система предупреждения о препятствиях впереди.....	164
Система радиоинформации (RDS) автоматическая перенастройка.....	258
Система регулировки тягового усилия.....	134
Системы помощи при вождении предупреждение о перестроении из полосы движения.....	178
распознавание дорожных знаков.....	176
Системы помощи при парковке камера заднего вида.....	142, 146
неисправность системы.....	142
система обнаружения движущихся объектов при движении задним ходом.....	145
управление.....	140
Служебный режим.....	100
отмена.....	100
Смартфон канал удаленной связи InControl.....	227
приложение InControl.....	227, 229
Смена подключенного телефона.....	224
Снятие аккумуляторной батареи.....	313
Снятие запасного колеса.....	346
Солнцезащитная шторка.....	93–94
Соответствие нормам ЕС (навигация).....	252
Сопряжение при помощи телефона.....	222
Сопряжение телефона.....	223, 270
Спидометр.....	55
Список служб DAB.....	262
Спутниковая навигация TMC.....	243, 246
дисплей.....	244
значки.....	244
автоматическое изучение маршрута.....	238
арабский язык.....	243
бездорожье ввод маршрута.....	246
маршруты.....	246
опции маршрута.....	247
быстрый выбор POI.....	238
быстрый маршрут.....	237
введенные ранее пункты назначения.....	241
ввод координат.....	240
восстановление настроек по умолчанию.....	239
выбор въезда/съезда с автострады.....	241
голосовые команды.....	218
голосовые указания.....	238
загрузка сохраненного маршрута.....	247
избранные пункты.....	239
изображение компаса.....	248
карта.....	240
автомасштабирование.....	235
разделенный экран.....	234
контакты в экстренных случаях.....	240
лицензирование.....	249–252
меню.....	232
местоположение дилеров.....	242
местоположение дома.....	240
начать указание маршрута.....	237
общие сведения.....	230
объекты инфраструктуры (POI).....	241–242
категории.....	242
поиск.....	243
отказ от гарантий.....	251
отмена инструкций.....	238
правовые организации.....	249, 251–252
пункты объезда.....	237
режимы экрана.....	235
указание пункта назначения.....	236
область поиска.....	236
указание пункта назначения по почтовому индексу.....	240
управление.....	231
условия лицензии.....	249, 251