

селектор передач не поднимается.....	130
сигнализатор переключения передачи.....	65
Крепление багажа.....	111–112
Критическое предупреждение.....	61
Круиз-контроль.....	155
адаптивный круиз-контроль.....	157–158
возобновление режима поддержания дистанции ACC.....	161
восстановление заданной скорости ACC.....	161
изменение дистанции ACC.....	160
использование ACC.....	158
неисправность адаптивного круиз-контроля.....	163
отмена режима поддержания дистанции и заданной скорости ACC.....	160
проблемы с обнаружением радиосигнала ACC.....	163
режим поддержания дистанции.....	158
режим поддержания дистанции ACC.....	158
сигнализатор.....	66
система интеллектуального экстренного торможения ACC.....	166
советы по вождению с ACC.....	162
функция предупреждения о препятствиях впереди в ACC.....	164
Крышки	
снятие.....	287
установка на место.....	287
Крышки двигателя	
снятие.....	287
установка на место.....	287
Крышки под капотом.....	287
Ксеноновые фары.....	289

Л

Лакокрасочное покрытие восстановления.....	300
Лампы.....	68

задний противотуманный фонарь.....	294
замена лампы.....	288
спецификация.....	366
указатель поворота.....	292–293
фонарь заднего хода.....	293
Лицензирование аудио/видео.....	184, 187
Люк крыши	
защитная функция.....	94
шторка крыши.....	94
Лючок бензобака.....	275
Лючок топливозаливной горловины.....	275

М

Маршрут.....	236
избранные пункты.....	239
сведения об избранных пунктах.....	239
Маршрутный компьютер.....	57
запас хода по остатку топлива.....	58
пройденный путь.....	58
расход топлива.....	57
сброс.....	57
средняя скорость.....	57
Масло	
долив.....	303
отработанное моторное масло.....	286
расположение заливных горловин.....	301
спецификация.....	358
технические характеристики моторного масла.....	303
токсичные жидкости.....	285
Масса	
буксировка.....	114
масса автомобиля.....	362
масса багажных дуг.....	362
нагрузка на крышу.....	362
полная разрешенная масса автомобиля.....	362
тягово-сцепное устройство.....	114
Мелкий ремонт лакокрасочного покрытия.....	300