

- Nach Verstauen blinkt die LED nicht mehr, leuchtet kontinuierlich 2 Sekunden lang auf und erlischt anschließend.
- Um die Bewegung der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung zu einem beliebigen Zeitpunkt anzuhalten, die Taste der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung drücken. Den Schalter noch einmal drücken, um die Anhängerkupplung vollständig auszufahren oder zu verstauen.
- Wenn beim Ausfahren der elektrisch ausfahrbaren Anhängerkupplung ein Hindernis auftritt, stoppt die Anhängerkupplung die Bewegung. Die LED blinkt schneller, begleitet von einem 2 Sekunden langen Signalton. Wenn das Hindernis entfernt wurde, die Taste für die Anhängerkupplung drücken, um die Anhängerkupplung zurückzusetzen.
- Nicht abschleppen, wenn die elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung nicht vollständig ausgefahren ist. In diesem Fall ertönt ein Signalton 10 Sekunden lang.
- Bei einem unerwarteten Betriebsvorgang die Taste für die Anhängerkupplung drücken, um die Anhängerkupplung zurückzusetzen. Während des Zurücksetzvorgangs wird die elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung vollständig verstaut und dann ganz ausgefahren.



**Sicherstellen, dass die elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung vollständig ausgefahren ist, bevor ein Anhänger/Wohnwagen angeschlossen wird.**

2. Taste für Anhängerleuchtentest: Drücken, um eine 3-Minuten-Sequenz zum Testen der Fahrzeug- und Anhängerleuchten.
  - Für die Ausführung dieses Tests müssen die Leuchten des Fahrzeugs ausgeschaltet werden, die Zündung muss ausgeschaltet sein und das Getriebe muss sich in der Parkstellung (**P**) oder Leerlauf (**N**) befinden.
  - Die Leuchten des Fahrzeugs und die Leuchten des Anhängers müssen gleichzeitig in Betrieb sein, sodass eine Sichtprüfung für alle Leuchten durchgeführt werden kann.
  - Die 3-Minuten-Sequenz kann zu jeder Zeit angehalten werden: durch erneutes Drücken der Taste, durch Einschalten der Leuchten des Fahrzeugs oder der Zündung oder durch Einlegen eines Gangs.

## **ANHÄNGERKUPPLUNG (nur Australien)**



**Die Anhängerkupplung nie lose im Fahrzeug liegen lassen. Sie könnte sonst bei einer Vollbremsung oder bei einem Unfall umher geschleudert werden.**

Bei der Auswahl einer Zugstange für das Befestigungselement müssen die folgenden Abmessungen eingehalten werden.