

INCONTROL – ÜBERSICHT

InControl™ verwendet das Smartphone und die fahrzeuginterne Mobiltechnologie, um Ihr Fahrzeug über ein Mobilfunknetz mit zahlreichen Diensten und Komfortfunktionen zu verbinden.

InControl hat 4 Hauptfunktionen:

- InControl Remote.
- InControl Secure.
- InControl Wi-Fi (WLAN).
- InControl Apps.

Wenn InControl nicht vom Händler vorab registriert wurde, oder wenn Sie nicht der erste Eigentümer des Fahrzeugs sind, müssen Sie auf **www.landroverincontrol.com/owner** ein Benutzerkonto erstellen. Befolgen Sie nach Anlegen des Benutzerkontos die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Benutzerkonto mit Ihrem Fahrzeug zu verbinden und InControl zu aktivieren.

Hinweis: Die Verbindung zum Mobilfunknetz kann nicht überall hundertprozentig garantiert werden.

Hinweis: Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers, das Fahrzeug aus dem InControl-Konto zu entfernen, wenn ein Eigentümerwechsel erfolgt.

INCONTROL REMOTE

InControl Remote besteht aus folgenden Funktionen:

- Remote-Smartphone-App.
- Pannenhilfe-Funktion.
- SOS-Notruffunktion.

Remote-Smartphone-App.

Die Remote-Smartphone-App bietet zahlreiche Funktionen:

- Fernüberprüfung von Kraftstoffstand und Reichweite.

- Fahrzeugpositionsfinder, mit dem sich das Fahrzeug in einem stark belegten Parkhaus leicht finden lässt.
- Prüfen, ob möglicherweise Fenster oder Türen offen gelassen wurden.
- Funktion zum Herunterladen von Fahrtetails mit Kilometerstand, die bei der Abrechnung von Spesen für Geschäftsreisen helfen.

Die Smartphone-App InControl Remote kann für Apple iPhones aus dem Apple App Store und für Android-Telefone von Google Play heruntergeladen werden.

Pannenhilfe



Befindet sich in der Dachkonsole.
Siehe **322**,
FAHRERBEDIENELEMENTE.

Im Fall einer Panne die Tastenabdeckung drücken und wieder loslassen, um Zugang zur Taste zu erlangen. Die Taste wird durch eine weiße LED beleuchtet. Die Taste zwei Sekunden lang drücken, um einen Anruf zu tätigen. Ihr Standort und die Fahrzeugdetails werden automatisch an die Land Rover Pannenhilfe weitergeleitet.

Wenn eine Telefonverbindung hergestellt wird, blinkt die Taste orange auf und leuchtet während des Anrufs orange.

Die Tastenabdeckung nach Verwendung wieder an ihren Platz drücken.

SOS-Notruf



Befindet sich in der Dachkonsole.
Siehe **322**,
FAHRERBEDIENELEMENTE.