

Einsteigen in das Fahrzeug

- Sobald die Alarmanlage länger als fünf Sekunden aktiv ist, kann sie deaktiviert werden, indem die Taste drei Sekunden lang gedrückt gehalten (oder innerhalb von drei Sekunden dreimal gedrückt) wird.
 - Der Notfallalarm wird auch deaktiviert, wenn der START/STOP-Knopf gedrückt wird und ein gültiger Smart Key vorhanden ist.
5. Annäherungsbeleuchtung:
- Beim Annähern an das Fahrzeug im Dunkeln drücken, um die Annäherungsbeleuchtung einzuschalten. Erneut drücken, um die Annäherungsbeleuchtung auszuschalten.
Hinweis: Auf einigen Märkten werden beim zweiten Drücken der Taste die Scheinwerfer und die Rückfahrcheinwerfer eingeschaltet. Um die Beleuchtung auszuschalten, muss die Taste ein drittes Mal gedrückt werden.
 - Die werkseitig eingestellte Zeitspanne für die Annäherungsbeleuchtung beträgt 30 Sekunden. Diese Verzögerungszeit kann auf eine Beleuchtungsdauer von 0–240 Sekunden konfiguriert werden. Siehe **55, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.
6. Zugang mit dem Notschlüssel: Die Seitenabdeckung aufschieben und herausnehmen.
7. Die Notschlüsselklinge herausnehmen und aufklappen.
8. Falls das Fahrzeug nicht mit dem Smart Key geöffnet werden kann, die Schlüsselklinge in den Schlitz unten an der Fahrertürschloss-Abdeckung stecken und die Abdeckung mit der Schlüsselklinge vorsichtig nach oben hebeln. Um die Abdeckung von den Halteclips zu lösen, die Türschlossabdeckung vorsichtig aufwärts drehen.
9. Die Schlüsselklinge zur Schlossbetätigung in das freigelegte Schloss stecken und drehen, um es zu öffnen. Der Alarm ertönt, bis sich der Smart Key in der richtigen Position befindet; zum Deaktivieren der Alarmanlage: siehe **119, KEYLESS START-HILFSVERFAHREN**.
Hinweis: Beim Wiederanbringen der Türschlossabdeckung die oben Halteclips ausrichten, bevor die Abdeckung in die Einbauposition gedrückt wird.
10. Keyless Entry/Exit: Die Türaußengriffe haben separate Entriegelungs- und Verriegelungssensoren. Der Entriegelungssensor befindet sich auf der Innenfläche des Griffs.
Hinweis: Ein Ersatz-Smart Key ist nur bei einem Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich. In diesem Fall sind ein Eigentumsnachweis und die Vorlage eines Ausweises erforderlich. Bei Verlust oder Diebstahl des Smart Keys sofort einen Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb benachrichtigen.

EINZEL-/MEHRPUNKTEINSTIEG

Beim Drücken der Entriegelungstaste entriegelt das Fahrzeug auf eine von zwei Arten: