

Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage



Diese Funktion kann von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

Heckscheibenwischer

Die Wischfrequenz des Heckscheibenwischers nimmt im Intervallbetrieb mit der Fahrgeschwindigkeit zu.



Diese Funktion kann von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

NACHWISCHEN

Ist die Nachwischfunktion konfiguriert, werden die Scheibenwischer nach Abschluss eines Wasch-/Wischzyklus einige Sekunden lang betätigt, um die noch auf der Windschutzscheibe vorhandenen Tropfen zu entfernen.



Diese Funktion kann von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.

WINTERPARKSTELLUNG



Damit die Motorhaube nicht beschädigt wird, die Wischerblätter nicht anheben, wenn sie sich in der normalen Ruheposition befinden.

Die Scheibenwischer können so eingestellt werden, dass sie in einer höheren Stellung als normal geparkt werden. Dadurch können die Wischerarme bei stehendem Fahrzeug von der Scheibe abgehoben werden, um bei Frost die Gefahr des Festfrierens an der Windschutzscheibe zu verringern und um Verunreinigungen wie Schnee, Schlamm, Blätter usw. leichter entfernen zu können. Die Winterparkstellung kann im Menü **Fahrzeug einrichten** aktiviert/deaktiviert werden. Siehe **55, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**.

Hinweis: Das Fahrzeug nicht fahren, solange sich die Scheibenwischer in der Winterparkstellung befinden. Die Scheibenwischer müssen immer in die normale Parkstellung zurückgestellt werden, bevor das Fahrzeug gefahren wird.

SCHEINWERFERWASCHANLAGE

Die optionale Scheinwerferwaschanlage wird automatisch zusammen mit der Scheibenwaschanlage und nur dann betätigt, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind und genügend Scheibenwaschflüssigkeit im Flüssigkeitsbehälter vorhanden ist.

Die Scheinwerferwaschanlage wird bei jeder vierten Betätigung der Scheibenwischer betätigt, sofern die Scheinwerfer immer noch eingeschaltet und ungefähr 10 Minuten seit dem letzten Waschen der Scheinwerfer vergangen sind.

Durch Ein- und Ausschalten der Scheinwerfer oder der Zündung wird dieser Zyklus zurückgesetzt. Siehe **64, EIN-/AUSSCHALTEN DER BELEUCHTUNG** oder **118, ABSTELLEN DES MOTORS**.

Hinweis: Die Scheinwerfer werden abwechselnd gewaschen, um zu verhindern, dass die Waschflüssigkeit die Leuchtleistung beider Scheinwerfer gleichzeitig beeinträchtigt.