

Für den Fall, dass Ihre persönliche Sicherheit in Gefahr ist, die Tastenabdeckung drücken und wieder loslassen, um Zugang zur Taste zu erlangen. Die Taste wird durch eine rote LED beleuchtet. Die Taste zwei Sekunden lang drücken, um einen Anruf zu tätigen. Ihr Standort und die Fahrzeugdetails werden automatisch an den Notfalldienst weitergeleitet.

Wenn ein Anruf initiiert wird, blinkt die Taste orange. Die Taste leuchtet während eines Gesprächs durchgehend orange.

Die Taste nach Verwendung wieder an ihren Platz drücken.

Hinweis: Falls einer der Airbags des Fahrzeugs ausgelöst wurde oder ein Unfall erkannt wird, erfolgt der SOS-Notruf automatisch.

Hinweis: Wenn Sie in einem anderen Land unterwegs sind, wird trotzdem eine Verbindung hergestellt. Es kann jedoch sein, dass der Standort und die Details des Fahrzeugs nicht automatisch gesendet werden.

INCONTROL SECURE

InControl Secure bietet einen Ortungsdienst für gestohlene Fahrzeuge. Wenn das Fahrzeug manipuliert wird oder sich ohne Ihre Zustimmung bewegt, erhalten Sie einen Anruf von der InControl-Dienstzentrale für die Sicherheitsüberwachung. Alternativ können Sie über die Smartphone-App InControl Remote oder die Telefonnummer auf der InControl-Website Kontakt mit der InControl Secure-Überwachungszentrale aufnehmen.

Wenn das Fahrzeug gewartet oder repariert wird, muss InControl in den Service-Modus versetzt werden. Dies kann über die Smartphone-App InControl Remote oder die InControl-Website erfolgen.

Wenn das Fahrzeug transportiert wird, muss InControl in den Transportmodus versetzt werden. Auch dies kann über die Smartphone-App InControl Remote oder die InControl-Website erfolgen.

Wenn kein Wechsel in den Service- oder Transportmodus erfolgt, kann ein falscher Diebstahlalarm ausgelöst werden.

Hinweis: Nachdem der Service- oder Transportmodus eingestellt wurde, sollte er alle 10 Stunden oder gegebenenfalls häufiger aktualisiert werden.

Hinweis: Weitere Informationen sind im InControl-Abschnitt von www.landrover.com zu finden.

INCONTROL WI-FI

Mit InControl Wi-Fi können Insassen über eine 3G-Hochgeschwindigkeitsverbindung auf das Internet zugreifen.

Die SIM-Karte muss in den SIM-Kartenhalter eingesetzt werden. Der SIM-Kartenhalter befindet sich hinter einer Abdeckung links im Laderaum.

Der SIM-Kartenleser verwendet eine „Mini-SIM“-Schnittstelle. Wenn die SIM-Karte eine andere Größe hat, beispielsweise „Mikro-SIM“, ist ein Adapter oder eine Ersatz-SIM-Karte erforderlich.

Auf Ihre WLAN-Hotspot IMEI-Nummer kann über das WLAN-Hotspot Routermenü zugegriffen werden (siehe WLAN-Einstellungen weiter unten). Ihr Mobilnetzbetreiber benötigt diese Informationen zum Aktivieren einer SIM-Karte.

Hinweis: Wenn die SIM-Karte zuvor in einem Mobiltelefon oder in einem anderen Gerät eingesetzt war und eine persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingestellt wurde, muss die PIN aufgehoben werden, bevor die SIM-Karte im Fahrzeug verwendet werden kann.