

Der SD-Kartenleser des Navigationssystems befindet sich im vorderen mittleren Ablagefach. Vor der Verwendung des Navigationssystems sicherstellen, dass die SD-Karte korrekt in den Kartenleser eingesetzt ist.

Aktualisierungen der Karten des Navigationssystems finden Sie auf [www.landrover.com/map-updates/incontrol](http://www.landrover.com/map-updates/incontrol), oder bei Ihrem Land Rover Händler.

**Hinweis:** Wird aus irgendeinem Grund die SD-Karte ausgeworfen, während das Navigationssystem in Betrieb ist, bleibt das Navigationssystem außer Betrieb, bis die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet und das Fahrzeug neu gestartet wurde.

## VERWENDEN DES NAVIGATIONSSYSTEMS



Aus Sicherheitsgründen sollte das System nur angeschaut, betätigt oder sollten Einstellungen daran vorgenommen werden, wenn sich dadurch keine Gefahrensituation ergibt.



Das Navigationssystem ist kein Ersatz für eine sichere Fahrweise mit der gebotenen Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Fahrer dürfen nicht davon ausgehen, dass eine Funktion ein falsches Fahrverhalten korrigiert. Der Fahrer muss zu jeder Zeit aufmerksam sein, sicher fahren und das Fahrzeug unter den gegebenen Bedingungen beherrschen. Es liegt auch in der Verantwortung des Fahrers, die Sicherheit der vom Navigationssystem vorgeschlagenen Route zu beurteilen. Das Navigationssystem funktioniert möglicherweise nicht unter allen Umständen richtig.



Das System darf den Fahrer während der Fahrt nicht ablenken. Eine Ablenkung des Fahrers kann zu Unfällen mit schweren bzw. tödlichen Verletzungen führen.

Um das Navigationssystem aufzurufen, die Taste Navigation drücken oder den Bereich **Navigation** auf dem **STARTMENÜ** berühren.

Es wird die aktuelle Fahrzeugposition angezeigt. Die Schaltfläche **Nav-Menü** berühren, um den Bildschirm **NAV-MENÜ** zu öffnen.

An dieser Stelle sollten bei der ersten Benutzung die persönlichen Präferenzen im Bereich **Nav-Setup** eingestellt werden. Diese Einstellungen kommen bei jeder Verwendung des Navigationssystems zur Anwendung.