

8. Berühren, um das Menü **Allgemeine Einstellungen** auszuwählen. Anschließend können **Audio-** oder **Bluetooth-**Einstellungen gewählt werden.
9. Dauerwiedergabe: Berühren für eine kontinuierliche Wiedergabe des aktuellen Titels.
10. Vorwärts überspringen/durchsuchen: Berühren, um zum Beginn des nächsten Titels zu springen, oder länger berühren, um vorwärts durch den wiedergegebenen Titel zu gehen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.
11. Pause/Wiedergabe: Berühren, um die Wiedergabe zu unterbrechen; erneut berühren, um die Wiedergabe fortzusetzen.
12. Rückwärts überspringen/durchsuchen: Berühren, um zum Beginn des wiedergegebenen Titels zu springen, oder länger berühren, um rückwärts durch den wiedergegebenen Titel zu gehen. Die Wiedergabe wird wieder aufgenommen, wenn die Schaltfläche losgelassen wird.
13. Shuffel: Berühren, um die Titel im aktuellen MP3-Ordner, USB-Ordner oder in der iPod-Wiedergabeliste in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

## WIEDERGABE MIT EINEM TRAGBAREN GERÄT

Bei Verwendung eines USB-Massenspeichergeräts oder eines zugelassenen iPod kann die Wiedergabe über die Bedienelemente des Touchscreens gesteuert werden.

Bei Verwendung eines drahtlosen **Bluetooth®**-Geräts kann die Wiedergabe zwar ebenfalls über den Touchscreen gesteuert werden, jedoch stehen einige Bedienelemente nicht zur Verfügung.

Wird ein tragbares Mediengerät an der AUX-Buchse angeschlossen, muss die Steuerung über das Gerät selbst erfolgen.



Land Rover empfiehlt, während der Fahrt kein Festplattenlaufwerk über USB-Link zu benutzen. Diese Geräte sind nicht für die Verwendung in einem Fahrzeug bestimmt und können dabei beschädigt werden.

## ANSCHLIESSEN MEHRERER GERÄTE



Keine Nicht-Audiogeräte am USB-Anschluss anschließen.

An die Schnittstelle für tragbare Geräte können mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen werden. Zwischen den Geräten kann mit der Option **Quelle** umgeschaltet werden. Zum Wechseln zwischen den Wiedergabemodi **iPod**, **USB**, **Bluetooth®** oder **AUX** auswählen.

Das zuerst angedockte Gerät bleibt solange das aktive Gerät, bis dies geändert wird.

Wird nach dem Umschalten zum neu angedockten Gerät das erste Gerät wieder aktiviert, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde (nur USB und iPod).

**Hinweis:** Der Anschluss mehrerer USB-Geräte am Audiosystem mit einem USB-Hub ist nicht möglich.

**Hinweis:** Am iPod- und am USB-Anschluss angeschlossene Geräte werden aufgeladen; vollständig entladene Geräte sind jedoch nicht betriebsbereit.

## ANMELDEN UND VERBINDEN VON BLUETOOTH-GERÄTEN

Für Informationen zum Anmelden und Verbinden von **Bluetooth**-Geräten, siehe **180, ANMELDEN UND VERBINDEN EINES BLUETOOTH®-TELEFONS BZW. -GERÄTES.**