

Hinweis: Meldungen werden nach Wichtigkeit geordnet angezeigt. Sehr wichtige Warnmeldungen erhalten die höchste Priorität.

Warnmeldungen können von einem Warnton begleitet sein. Neben dem Warnmeldungstext erscheint möglicherweise das Handbuchsymbol. Warnmeldungen werden angezeigt, bis der verursachende Fehler behoben ist oder die Meldung mit der Taste **OK** am Lenkrad unterdrückt wird.

BORDCOMPUTER

Der Computer speichert so lange Daten für eine oder mehrere Fahrten, bis er auf null zurückgesetzt wird.

Es sind drei Fahrzyklus-Speicher verfügbar: **A**, **B** und **Auto**. Im Instrumententafel-Menü kann festgelegt werden, welcher Fahrzyklus-Speicher angezeigt wird.

DEN BORDCOMPUTER VERWENDEN



E 150760

Durch einmaliges kurzes Drücken (höchstens eine Sekunde) oder mehrmaliges kurzes Drücken der **i**-Taste kann die Bordcomputeranzeige geändert werden. Verfügbare Optionen:

- Datum und Kilometerzähler.
- Tageskilometerstand.
- Durchschnittsgeschwindigkeit pro Fahrstrecke.

- Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch pro Fahrstrecke.
- Aktueller Kraftstoffverbrauch (kurzzeitiger Durchschnitt).
- Reichweite mit verbleibendem Kraftstoff.
- Bewertung des aktuellen Fahrstils durch das ECO-Programm. Diese wird automatisch angezeigt, wenn das ECO-Programm gewählt ist, siehe **157, ECO-PROGRAMM**.
- Leere Anzeige.

Hinweis: Diese Optionen können über das Instrumententafel-Menü aktiviert bzw. deaktiviert werden (**Bordcomputer** und dann **Bordcomputer-Inhalt**), mit Ausnahme der Statusanzeige des ECO-Datensystems und den Datums- und Kilometerzähler-Optionen.

Zum Rückstellen der Bordcomputerwerte auf null die **i**-Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten.

Zum Rückstellen der Kraftstoffverbrauchswerte die Taste gedrückt halten, bis die Anzeige gelöscht wird.

Die Distanz, die durchschnittliche Geschwindigkeit und die Durchschnittswerte für den Kraftstoffverbrauch für die Fahrzyklen **A** und **B** lassen sich zurückstellen. Die Bordcomputeranzeige auf den Fahrzyklus einstellen, der zurückgesetzt werden soll, dann die **i**-Taste gedrückt halten, bis die Meldung **Rückst. Bordcomp.** angezeigt wird.

Es ist nicht möglich, den Fahrzyklus-Speicher **Bordcomp.-Auto** manuell zurückzusetzen. Dieser wird jedes Mal automatisch zurückgesetzt, wenn die Zündung eingeschaltet wird.