

Warnleuchten

FOLGEMODUS (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn der Folgemodus der adaptiven Geschwindigkeitsregelung (ACC) eingeschaltet ist.

AUSSENTEMPERATUR (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn die Außentemperatur so niedrig ist, dass die Straße vereist sein könnte.

WARNUNG NIEDRIGER KRAFTSTOFFSTAND (ORANGE)



Leuchtet auf, wenn nur noch wenig Kraftstoff im Tank ist. Bei nächster Gelegenheit tanken.

Der Pfeil zeigt an, auf welche Seite des Fahrzeugs sich der Tankdeckel befindet.

REIFENDRUCK-ÜBERWACHUNGSSYSTEM (GELB)



Die Warnleuchte leuchtet auf und parallel wird eine Meldung auf dem Informationsdisplay angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass einer oder mehrere Reifen deutlich zu geringen Reifendruck aufweisen. Das Fahrzeug so bald wie möglich anhalten, den Reifendruck aller Reifen prüfen und auf den empfohlenen Wert erhöhen.

Blinkt die Leuchte, weist dies auf eine Systemstörung hin.

SCHALTANZEIGE (GRÜN)



Die Schaltanzeige leuchtet am empfohlenen Gangwechsellpunkt kurz auf (Hochschalten).

Die Schaltanzeige leuchtet bei eingeschalteter Geschwindigkeitsregelung nicht auf, es sei denn, dass durch Betätigung des Gaspedals die Geschwindigkeitsregelung ausgesetzt wird.

Hinweis: Die Anzeige dient nur zu Hinweiszwecken. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, entsprechend den gegebenen Bedingungen das Fahrzeug in angemessener Weise zu bedienen.

BERGABFAHRKONTROLLE (GRÜN)



Leuchtet dauerhaft auf, wenn die Bergabfahrkontrolle (HDC) ausgewählt ist und die Betriebsbedingungen für die HDC erfüllt werden. Siehe **160, HDC-BEDIENELEMENTE**.

Blinkt die Leuchte, wenn HDC ausgewählt ist, aber die Betriebsbedingungen nicht erfüllt sind oder die Wirkung der HDC langsam nachlässt.

GESCHWINDIGKEITSREGELUNG (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Geschwindigkeitsregelung oder die adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) aktiv ist.

VORAUSSALARM (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn der Voraussalarm eingeschaltet ist.

BEGRENZUNGSLEUCHTEN (GRÜN)



Leuchtet auf, wenn die Begrenzungsleuchten eingeschaltet sind.