

H

- 寒冷天气行驶
 - 柴油颗粒过滤器 (DPF).....144
- 后部气候控制.....68
- 后窗遮阳帘.....59
- 后挡风玻璃清洁.....154
- 后视镜
 - 车外后视镜.....53
 - 倒车时下调.....53
 - 盲点监视器
 - 传感器.....57
 - 附近车辆感测.....57
 - 自动加热器.....54
- 后视摄像头
 - 倒车交通检测.....97
 - 传感器.....98
 - 栓钩指引.....74
 - 驻车辅助.....96
- 后雾灯报警灯.....42
- 后座椅
 - 第三排折叠和升高.....21
 - 折叠.....17
 - 通道位置.....20
- 互联网浏览
 - InControl 连接.....131
- 互联网下载
 - InControl 连接.....131
- 换挡杆未能升起.....88
 - 故障.....88
- 换挡旋钮.....88
- 恢复速度和跟车模式 (ACC).....108

J

- 机油压力过低报警灯.....41
 - 发动机机油规格.....157
 - 规格.....196
 - 加注.....157
 - 加注口位置.....156
 - 用过的发动机机油.....145
 - 有毒液体.....145
- 记录
 - 事件数据.....193
 - 维护数据.....193

技术规格

- 尺寸.....202
- 重量.....198
- 发动机.....195
 - 发动机机油.....196
 - 发动机冷却液.....196
 - 发动机性能.....200
 - 排放数据.....201
 - 清洗液.....196
 - 容量.....198
 - 射频规定.....205
 - 四轮定位.....199
 - 制动液.....196
- 加错油保护装置.....141
- 加热和通风.....64
 - 第三排座椅.....68
 - 加热型和制冷型座椅.....66
 - 加热型座椅.....65
 - 通风孔.....65
 - 遥控电池.....68
 - 自动设置.....64
- 加热型车外后视镜.....54
- 加热型方向盘.....24
- 加热型座椅.....65
- 加注燃油
 - MTBE.....139
 - 安全预防措施.....139
 - 柴油.....139
 - 柴油含硫量.....140
 - 甲醇.....139
 - 汽油.....139
 - 燃油耗尽.....140
 - 燃油加注口盖.....140
 - 辛烷值.....139
 - 乙醇.....139
- 甲醇.....139
- 驾驶程序
 - 草地/砂砾/雪地.....113
 - 超驰选项.....113
 - 动态编程.....113
 - 系统困难.....113
 - 泥泞地面/车辙地.....113
 - 沙地.....113
 - 通用程序.....112