

日间行车灯

日间行车灯是 LED 灯。

照明条件无需打开前照灯时，如果照明控制位于关闭位置或自动位置，则日间行车灯将会在以下条件下自动打开：

- 发动机正在运转。
- 换挡杆不在驻车档 (P) 位置（自动变速器）。
- 电子驻车制动器 (EPB) 没有拉上 - 取决于市场。



除非法律要求使用或禁止日间行车灯功能，否则它们可以由您的经销商/授权维修厂禁用或启用。

前照灯礼仪延迟

在照明控制处于 AUTO（自动）(5) 位置时，点火开关已关闭，此功能即启用。前照灯将持续点亮达 240 秒。

注意：此延迟时间可通过车辆设置菜单来更改。请参阅 37, 仪表板菜单。

礼仪延迟可以随时关闭，按下智能钥匙上的前照灯按钮即可。

自动远光灯

氙气灯的这个功能根据具体的道路照明条件和其他车辆的车灯是否打开来自动选择或取消选择远光灯。仅当环境光线低于预设水平时，系统才会启动。

注意：建议在越野行驶过程中不要使用自动远光灯。

要使自动远光灯功能启用，照明控制必须处于 AUTO（自动）位置 (5) 且必须选择近光前照灯。

选择自动远光灯功能后，仪表板上的警告灯会点亮。请参阅 44, 自动远光灯（绿色）。

仅在车速超过 40 公里/小时（25 英里/小时）时，自动远光灯功能才会启用。系统将在车速低于 24 公里/小时（15 英里/小时）时关闭。

要手动选择远光灯，请按常规方式将控制杆移动至远光灯位置。要恢复自动远光灯，请将控制杆移回中央位置。

要手动超驰以从远光灯切换到近光灯，请将控制杆拉到闪烁位置 (2)，自动远光灯将会取消。要恢复自动远光灯，请将控制杆推到远光灯位置 (1)，然后将其返回到中央位置。

要关闭自动远光灯，请将照明控制从 AUTO（自动）转至前照灯。

此功能可通过使用车辆设置菜单来禁用/启用。请参阅 37, 仪表板菜单。

下列情况可能影响自动远光灯的工作：

- 强反光路标。
- 例如，昏暗道路上的人员，如自行车骑行者或行人。
- 恶劣的天气条件，如雨或雾。
- 传感器脏污或受阻。
- 挡风玻璃脏污、损坏或起雾。
- 迎面驶来的车辆被中央路障部分阻碍。

注意：不可依赖此系统在所有可能的环境下来启动/关闭远光灯。驾驶员始终有责任确保前照灯的正确使用。

注意：确保后视镜背面的前向传感器未被堵塞或遮挡。

挡风玻璃刮水器检测

如果选择了自动灯且打开挡风玻璃刮水器 20 秒钟或更长时间，则侧灯、尾灯和前照灯将会自动点亮。刮水器关闭后，这些灯将会在 2 分钟后自动关闭。