

自动限速器（琥珀色）



自动限速器 (ASL) 启用时亮起。

跟车模式（琥珀色）



当自适应巡航控制 (ACC) 系统处于跟车模式时点亮。

外部温度（琥珀色）



外部温度低至足以在路面上结冰时点亮。

燃油液位过低警告（琥珀色）



燃油液位过低时点亮。请尽早加注燃油。

箭头显示可在车辆的哪一侧找到燃油加注口盖。

轮胎压力监测系统（黄色）



警告灯点亮，同时信息中心显示信息，警告一个或多个轮胎明显充气不足。请尽快停车，检查轮胎胎压并将其充气至建议胎压。

警告灯将闪烁以提示系统故障。

换档（绿色）



换档指示灯在建议的换档点（升档）短促点亮。

换档指示灯在巡航控制启用时不会点亮，并且不会受到踩下油门踏板的干预。

注意：该警告指示灯仅供参考。驾驶员应负责以适合当前条件下的适当方式操作车辆。

陡坡缓降控制（绿色）



已选择陡坡缓降系统 (HDC) 且符合 HDC 工作条件时持续点亮。请参阅 **114, HDC 控制按钮**。

如果此灯闪烁，则表明 HDC 已被选择但操作条件尚未满足，或发生 HDC 隐退。

巡航控制（绿色）



当巡航控制或自适应巡航控制 (ACC) 处于活动状态时点亮。

前向警示（绿色）



前向警示启用时亮起。

侧灯（绿色）



侧灯打开时亮起。

前雾灯（绿色）



前雾灯打开时亮起。

方向指示灯（绿色）



当方向指示灯开启时，相应的警告灯会闪烁。

拖车方向指示灯（绿色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即熄灭。