

- ❗ 尝试更换灯泡前，确保点火开关和相关车灯都已关闭。如果电路一直有电，则可能发生短路，从而损坏车辆的电气系统。

并非所有灯泡都可更换。以下灯泡可更换：

- 卤素前照灯。
- 方向指示灯。
- 倒车灯。

所有其他外部车灯和一些内部照明灯是LED（发光二极管）灯或氙气装置，只能由经销商/授权维修厂进行更换。

所有更换程序都要求拆卸元件，以便拆装灯泡。

- ❗ 仅应由具备资质的技术人员移动前照灯单元。如有任何疑问，请咨询经销商/授权维修厂。

**注意：**要更换前照灯单元内的任何灯泡，需要使用十字头螺丝刀和 10 毫米扳手。

## 氙气灯

- ⚠ 需要高电压来点燃用于为氙气灯供电的气体 and 金属蒸汽。接触此电压可能导致严重人身伤害。氙气灯的更换或维护应该仅由具备资质的人员实施。
- ⚠ 氙气灯单元可在超高温下工作。在触摸灯单元前，确保其已冷却。