

## 前加热型座椅

按下相关的加热型前排座椅按钮可以最大设置打开所需的加热型座椅；此按钮中的3个LED指示灯亮起。

再次按下此按钮可将加热型前排座椅设置为中等设置；2个LED指示灯亮起。

第三次按下此按钮可将加热型前排座椅设置为最低设置；1个LED指示灯亮起。

按第四下可将其关闭。

## 后加热型座椅

如果已安装加热型后座椅（非气候），则使用位于中央控制台后部的开关操作该座椅。

按下相关的加热型后座椅按钮可以最大设置打开所需的加热型座椅；此按钮中的3个LED指示灯亮起。

再次按下此按钮可将加热型后座椅设置为中等设置；2个LED指示灯亮起。

第三次按下此按钮可将加热型后座椅设置为最低设置；1个LED指示灯亮起。

按第四下可将其关闭。

## 气候座椅

**注意：**只有在发动机运转的情况下，气候座椅才会运行。

如果在选择ECO程序时气候座椅正在工作，则气候座椅将自动关闭。可以再次打开气候座椅，但这可能会影响车辆的燃油经济性。

按下相关的气候前排座椅按钮即可启用。触摸屏上会出现一个弹出菜单。

## 加热通风

- 触按向上箭头图标可将加热通风打开至最大设置（3个红色指示条）。
- 触按向下箭头图标一次或两次可减小通风设置（2个和1个红色指示条）。
- 第三次触按向下箭头图标可关闭座椅通风。

## 冷却通风

- 触按向下箭头图标可将制冷通风打开至最大设置（3个蓝色指示条）。
- 触按向上箭头图标一次或两次可减小通风设置（2个和1个蓝色指示条）。
- 第三次触按向上箭头可关闭座椅通风。

## 座椅区域选择

持续选定座椅区域软键可滚动选择3种座椅区域：**整个座椅、座垫或仅座椅靠背。**

## 定时气候

定时气候系统正在工作时，可在使用车辆前即为座舱提供舒适的温度，或者在短暂离开车辆时维持温度。

定时气候系统通过触摸屏提供了定时或手动设置的控制选项，或者也可使用定时气候遥控器对其进行遥控操作。

随外部环境温度的不同，定时气候系统将会自动选择吸入新鲜空气以冷却座舱，或操作辅助加热器来加热座舱。

同时，在低环境温度下，辅助加热器有助于提高发动机冷却液的温度，以提高加热器和启动性能。

**注意：**当此加热器运行时，可见加热器从车辆前部下方排出烟气。这属于正常现象，无需多虑。



在给车辆加油时，切勿运行定时气候系统。否则可能导致燃油蒸汽燃烧，从而导致火灾/爆炸。



当车辆处于封闭空间时，切勿使用定时气候系统。否则可能造成剧毒烟气的积聚不散，进而导致失去知觉或死亡。

在下列情况下，定时气候系统可能不运行或将自动关闭：

- 燃油油位过低。
- 车辆蓄电池电量过低。
- 冷却液温度等于或高于要求温度。