

通过选择**更改搜索区**软键也可更改兴趣点搜索区选择；将列出下列选项：

- **我的周围。**
- **目的地附近**（这仅在路线指引时可用）。
- **市内。**
- **沿线**（这仅在路线指引时可用）。

发现了所需的兴趣点后，触按可将其选择为目的地。

紧急

在**导航菜单**屏幕上，选择**紧急**可查看下列紧急选项：

- **医院**：搜索距离您当前所处位置最近的医院并提供路线。
- **警察局**：搜索距离您当前所处位置最近的警察局并提供路线。
- **位置**：选择可显示您当前所处位置的详细信息。
- **保存**：选择可将您当前所处位置保存至收藏夹。

要搜索上述任何紧急服务：

1. 请选择所需的紧急服务。
2. 使用以下任一类别查找该紧急服务：
 - **名称。**
 - **距离。**
3. 从列表中选择所需的紧急服务并触按是以确认目的地。
4. 如果您正在使用路线指引，系统将询问您选择下列项目之一：
 - **取消之前的路线。**
 - **添加为第一个目的地。**
 - **添加为最后一个目的地。**

要设置所选的目的地

选择了目的地后，会显示 4 个选项：

- **是**：选择以接受所选的目的地并开始指引。
- **选项**：计算路线时可选择各种选项。在接受请求的路线之前，触按**选项**，可查看下列选项：
 - **最快。**
 - **最短。**
 - **最经济。**
 - **路线选择。**
 - **往返行程。**

从列表中选择所需的选项。

- **回避**：计算路线时，可以设置要回避的道路类型。在接受请求的路线之前，触按**回避**可查看要回避的选项列表。从列表中选择所需的选项。
- **保存**：计算路线时，可将目的地保存至收藏夹。在接收请求的路线之前，触按**保存**可将路线保存至收藏夹。

软键图标



触按此图标可编辑文本或从列表中删除文本。



触按此图标可更改列表中文本的顺序。使用上下箭头可将文本移动至所需的位置。再次触按此图标可记录新位置。