

倒车交通检测传感器

如果任何传感器被部分或完全遮蔽，则RTD系统将自动禁用。后视镜中的琥珀色指示灯将点亮且信息中心将显示信息**倒车交通传感器受阻**。

检查并确保后保险杠无任何遮蔽且无结冰、结霜和脏物。

如果检测到雷达传感器存在故障，车外后视镜内的琥珀色警告指示灯将点亮，且信息中心会显示信息**倒车交通检测系统不可用**。

注意：即使检测到的故障仅影响车辆一侧的雷达传感器，也会禁用整个系统。如果故障为临时性故障，则系统会在发动机关闭然后重新启动后正常工作。

如果发生故障，请咨询经销商/授权维修厂。