

## 前照灯 - 冷凝

在某些环境条件下，车灯玻璃上可能起雾。这不会影响车灯的性能，并可在正常工作过程中清除。

## 前照灯 - 国外行驶

前照灯模式适合道路任一侧的行驶条件。不需要任何机械调整或外部标贴。

## 自适应前部照明系统 (AFS)

前照灯打开时，AFS 在转弯时将调整光束以沿行车方向提供更好的照明。

AFS 在下列情况下关闭：

- 选择倒车档 (R)。
- 车辆静止不动。

如果检测到系统故障，前照灯将尝试移动到中心位置，并保持不动。AFS 警告指示灯将亮起以表明存在故障。请参阅 **42**, 自适应前部照明系统（琥珀色）。

如果警告灯亮起，请尽快联系经销商/授权维修厂。