

## InControl 概述

InControl™ 使用智能手机和车内移动技术来远程连接车辆与各种服务和便利功能。

InControl 具有 4 个主要功能：

- InControl 遥控。
- InControl 安全。
- InControl Wi-Fi。
- InControl 应用程序

如果您的经销商未预先注册 InControl，或者您不是车辆的第一任车主，请您访问 [www.landroverincontrol.com/owner](http://www.landroverincontrol.com/owner) 以创建账户。创建帐户后，请按照屏幕上的说明将您的帐户连接到车辆，然后激活 InControl。

**注意：** 无法保证所有位置都能实现 100% 移动连接性。

**注意：** 车主有责任在车辆所有权转移时将车辆从 InControl 帐户中删除。

## INCONTROL 遥控

InControl 遥控由以下部件组成：

- 遥控智能手机应用程序。
- 故障呼叫功能。
- SOS 紧急呼叫功能。

### 遥控智能手机应用程序

遥控智能手机应用程序具有多种不同的功能，包括：

- 远程燃油液位和范围检查
- 车辆定位器，用于帮助您在众多停驻的车辆中找出您的车辆。
- 检查是否未关闭任何车窗或车门。
- 旅途详细信息下载功能，用于在您需要报销商务里程费用时提供帮助。

InControl 遥控智能手机应用程序可从 Apple iPhone 的 Apple 应用程序专卖店下载，或者从 Android 手机的 Google Play 下载。

## 故障呼叫



位于顶置控制台中。请参阅 **236**，驾驶员控制按钮。

如果出现故障，按下并释放按钮盖以露出按钮。按钮将会亮起白色 LED。按下按钮 2 秒钟进行呼叫。您的位置和车辆详细信息将会自动提供给 Land Rover 援助中心。

启动电话时，按钮将呈琥珀色闪烁；在呼叫中，该按钮将会持续亮起为琥珀色。

使用后将按钮盖推回原位。

## SOS 紧急呼叫



位于顶置控制台中。请参阅 **236**，驾驶员控制按钮。

如果您的个人安全处于危险之中，请按下并释放按钮盖以露出该按钮。按钮将会亮起红色 LED。按下按钮 2 秒钟进行呼叫。您的位置和车辆详细信息将会自动提供给紧急服务中心。

启动电话时，按钮将呈琥珀色闪烁。在呼叫中，按钮将会持续亮起为琥珀色。

使用后将按钮盖推回原位。

**注意：** 如果任何车辆安全气囊展开，或者检测到碰撞，则会自动触发 SOS 紧急呼叫。

**注意：** 如果您在不同国家驾车，呼叫仍会连接，但是，可能不会自动发送车辆的位置和详细信息。

## INCONTROL 安全

InControl 安全可提供被盗车辆跟踪服务。如果在未经您允许的情况下车辆发生改动或移动，InControl 安全监控中心将会与您联系。或者，使用 InControl 遥控智能手机应用程序或 InControl 网站上的电话号码联系 InControl 安全监控中心。