

车辆配备有 2 把智能钥匙。智能钥匙用作锁闭遥控装置和报警系统，允许在不使用传统钥匙的情况下锁闭、解锁和驾驶车辆。请参阅 **6, 免匙进入、11, 免匙锁闭 和 83, 启动发动机**。每把智能钥匙还配有一把应急钥匙，位于滑出盖板后面。

1. 锁闭：按下即可锁闭车辆。车辆可以单锁或双重锁闭。请参阅 **10, 单锁、10, 双重锁闭 和 11, 车窗全关**。
2. 解锁：短按此按钮可解锁车辆，并解除警报。危险警告灯将闪烁两次，表明车辆已解锁，警报已解除。内部车灯将会亮起，以便进入车内。电动折叠后视镜将会展开（如果启用）。请参阅 **6, 车窗全开**。
3. 尾门操作：短按此按钮可打开/关闭尾门。在尾门打开期间，如果车辆锁闭且布设报警，则周边报警器将保持激活状态，但入侵和倾斜感测系统将被禁用。再次关闭尾门时，如果车辆已经锁闭且布设报警，则危险警告灯将在几秒钟后闪烁，以确认已经重新启用全面报警系统。如果车辆被双重锁闭，则可听到声音。请参阅 **7, 打开和关闭电动尾门**。  
**注意：**在关闭车门前确保智能钥匙没有留在车内。如果车辆处于局部射频 (RF) 干扰区域或智能钥匙被金属物品所屏蔽，则车辆可能关闭和锁闭，无法再次打开。
4. 紧急报警：
  - 长按此按钮 3 秒钟（或 3 秒钟内按此按钮 3 次）可激活喇叭和危险警告灯。
  - 启动超过 5 秒后，可通过下列方式来取消：长按此按钮 3 秒钟（或 3 秒内按此按钮 3 次）。
  - 另外，携带有效的智能钥匙时，按下 START/STOP（启动/停止）按钮也可取消紧急报警。
5. 登车灯：

- 当在黑暗中接近车辆时，按此按钮可打开登车灯。再次按此按钮可关闭登车灯。

**注意：**在有些市场，再次按此按钮会打开前照灯和倒车灯。要关闭这些车灯，需要第三次按此按钮。

- 工厂预设的登车灯照明时间为 30 秒。此延迟时段可以进行配置，以便提供 0 至 240 秒的照明。请参阅 **37, 仪表盘菜单**。
6. 紧急钥匙进入：滑动打开侧盖进行释放，然后取下。
  7. 取下紧急钥匙片并展开。
  8. 如果智能钥匙不能打开车辆，则将钥匙片插入驾驶员车门锁盖基部的槽孔中，然后向上轻轻撬动钥匙片。小心地朝上旋转车门锁盖，将盖从固定卡夹中撬开。
  9. 将钥匙片插入露出的车锁中并旋转以操作车锁。报警将继续一直作响，直至智能钥匙放置正确，若要解除报警，请参阅 **83, 免匙启动备份**。  
**注意：**当更换车门锁盖时，在推动锁盖就位之前，先将顶部固定卡夹固定。
  10. 免匙进入/退出：外部车门把手具有独立的解锁和锁闭传感器。解锁传感器位于把手内侧表面。

**注意：**更换智能钥匙仅可从 Land Rover 经销商/授权修理厂处获取。经销商/授权维修厂会要求提供身份和车主证明。如果智能钥匙丢失或被盗，请立即通知 Land Rover 经销商/授权维修厂。

## 单点/多点进入

当您按解锁按钮时，车辆将以下列两种方式之一解锁：

1. 单点进入：仅解锁驾驶员车门和燃油加注口盖。再次按此按钮可解锁其他车门和尾门。