

英文字母

- ACC 下方警示
 物体检测.....109
 ACC 自动关闭.....108
 AM/FM 收音机控制钮.....120
 Eco 程序
 节省燃油.....112
 InControl
 wi-fi 连接.....131
 安全.....130
 概述.....130
 应用程序.....132
 远程.....130
 ISOFIX 安装.....31
 Land Rover 援助中心
 InControl 链接.....130
 SD 卡
 导航系统.....133
 SOS 紧急呼叫
 InControl 远程链接.....130
 SRS.....33
 安全气囊报警灯.....42
 USB 设备
 连接多个设备.....124
 VIN 编号.....194
 Wi-Fi
 InControl 连接.....131
- ## A
- 安全.....10
 安全带.....25, 155
 安全.....26
 报警灯.....41
 提醒和警告.....27
 调整.....25
 关注要点.....26
 检查.....27
 预紧器.....26
 安全气囊
 保养信息.....36
 报警灯.....35, 42
 残障乘客乘坐改装.....36
 侧面.....35
 盖板清洁.....155
 禁用.....34
 气帘.....35
 前.....35
 维护.....144
 位置.....33
 展开.....33, 35
 安全带.....26
 报警.....144
 倾斜传感器.....12
 单重锁闭.....10
 儿童安全锁.....28
 关闭错误锁闭.....12
 较大儿童座椅.....31
 解除警报.....12
 轮胎保养.....176
 轮胎压力.....176
 清洁座椅安全带.....155
 燃油与燃油加注.....139
 使用电话.....129
 使用应急钥匙锁闭.....13
 使用座椅安全带.....25
 锁闭确认.....10
 外边报警.....10
 蓄电池供电发声器.....12
 用过的发动机机油.....145
 正确就坐.....15
 自动重锁与启动报警系统.....10
 座椅安全带提醒和警告.....27
 座椅安全带关注要.....26
 座椅安全带检查.....27
 座椅安全带警告灯.....41
 座椅安全带预紧器.....26
- ## B
- 白天行驶灯.....46
 保险丝
 乘客车厢保险丝盒.....169
 发动机舱保险丝盒.....167
 更换.....166
 位置.....165
 行李箱保险丝盒.....171
 保养要求
 间隔指示器.....143