

车轮更换

要收起拆下的车轮：

1. 从车轮拆下中心盖，并将其存放在安全的位置。
2. 将车轮放置到车辆后部下方，使车轮的外表面朝上。
3. 使绞盘拉索穿过车轮中心。
4. 开始顺时针旋转绞盘手柄以消除拉索中存在的松弛，然后确保拉索末端正确就位，再继续升起车轮。
5. 继续旋转绞盘手柄直到车轮位于收起位置。
6. 拆下绞盘手柄，然后将所有工具和千斤顶收到工具托架中。


注意：收起的车轮是全尺寸的，此时无法将保险杠盖板重新安装到车辆。

在未附带车轮时操作绞盘

未附带车轮时，如果在已缩回绞盘拉索的情况下抽出绞盘拉索，如下所示操作绞盘：

将绞盘手柄安装到临时备胎绞盘，然后逆时针旋转以抽出拉索，同时通过拉动绞盘拉索末端来施加张力。

注意：如果在抽出拉索时绞盘发紧或锁定，则停止绕线并绕回去至少一整圈。对拉索施加张力以消除任何拉索松弛，并且如有必要，可用力将其拉紧。再次尝试操作绞盘，如果装置可以自由操作则继续。如果绞盘仍然发紧或锁定，则重复上述操作。

 如果绞盘发紧或锁定，则停止绕线并绕回去至少一整圈。如果仍然未能使绞盘装置自由操作，请不要继续，否则可能损坏绞盘。

重新安装保险杠盖板

当临时备胎收起到车辆下方时，如下所示重新安装保险杠盖板：

1. 将盖板上的4个固定夹安装到后保险杠的插槽中。

2. 将盖板底面的2个固定点安装到保险杠，然后使用固定件将盖板紧固到保险杠。使用专用工具拧紧固定件。

要点 一 备胎的使用



留意贴在车轮上的临时备用胎警告标签，遵循标签的说明。否则可能会导致车辆的不稳定性和/或轮胎故障。



如果安装了临时备用胎，则仅限临时使用。当安装有临时备胎时，请小心驾驶。确保尽早安装原始尺寸的车轮和轮胎。



任何时候都请勿在车辆上安装多个临时备用胎。



临时用备胎必须充气至 **4.2 巴（60 磅/平方英寸，420 千帕）** 且不可维修。



临时备胎，最高速度是 **80 公里/小时（50 英里/小时）**。



使用临时备胎时，必须打开动态稳定性控制系统（DSC）。



不可在临时备胎上使用雪链等牵引装置。

使用车轮楔块

注意：车轮楔块并未作为所有车辆的工具箱的一部分提供。

车轮楔块是车辆工具箱的有用补充。使用车轮楔块时请注意以下建议：



在升起车辆前，必须楔住拟拆卸车轮对角位置的车轮。



务必使用合适的车轮楔块楔住车轮。将楔块放在待更换车轮对角线方向的车轮两侧。