

- ❗ 拆下保险丝盒盖时，小心保护保险丝盒免受潮气，并尽快重新盖上保险丝盒盖。

可通过以下方式检修保险丝：

1. 发动机舱保险丝盒。
 - 检修保险丝盒：卸下 2 个塑料紧固件（参见图示）并将管件向上拉，以从空气箱上松开。
 - 拉开卡舌（箭头所示）以拆下保险丝盒盖。
发动机舱保险丝编号和位置显示在保险丝盒盖内侧。
2. 乘客舱保险丝盒（上）：请打开杂物箱并从杂物箱衬垫上拆下检修板。检修板上的标签显示了所保护的电路和保险丝位置。
3. 乘员舱保险丝盒（下）：拆下下检修板。
4. 行李箱（载货区）保险丝盒：旋转锁扣并从行李箱左侧饰板拆下检修板。检修板上的标签显示了所保护的电路和保险丝位置。

保险丝更换

- ❗ 在更换保险丝之前，请务必关闭点火系统及受影响的电路。
- ❗ 更换时必须安装 Land Rover 许可的同等级、同类型保险丝，或是符合规格的保险丝。使用错误的保险丝可能导致车辆电气系统损坏并引发火灾。
- ❗ 若更换的保险丝在安装后熔断，则必须由您的经销商/授权维修厂进行系统检查。

注意： Land Rover 建议继电器的更换只能由资质人员来执行。

保险丝拆卸钳位于乘员舱保险丝盒内。用钳子将保险丝头夹住并拉出取下。保险丝内的引线断开即表明保险丝已熔断，必须更换。

乘员舱保险丝盒内有一些备用的保险丝。请参阅保险丝盒标签了解详情。