

## 液滴刮除

如果对液滴刮除功能进行了配置，清洗/刮水循环完成后，刮水器将会运行几秒钟，以清除挡风玻璃上留下的液滴。



此功能可由经销商/授权维修厂启用/禁用。

## 冬季停驻位置



为避免损坏发动机盖，当刮水器处于正常停驻位置时，请不要抬起刮水器刮片。

可以将刮水器设置停驻在比正常位置更高的地方。这允许雨刮片在车辆静止时抬离挡风玻璃，以限制冰冻对玻璃的影响，并帮助清除脏物和障碍物，例如雪、泥、树叶等。可通过**车辆设置**菜单来启用/禁用冬季停驻位置。请参阅 **37, 仪表板菜单**。

**注意：**请勿在刮水器位于冬季停驻位置时驾驶车辆。驾驶车辆之前，请始终将刮水器重置到其正常停驻位置。

## 前照灯清洗器

当挡风玻璃清洗操作启动时，选装的前照灯动力清洗自动操作，且仅在前照灯打开、储液罐中有足量雨刮清洗液时才会操作。

挡风玻璃清洗器每工作四次，就将进行一次前照灯清洗操作，前提是前照灯仍打开，并且距离上一次前照灯清洗时间已过了大约 10 分钟。

如果关闭前照灯或关闭点火开关然后再打开，将会重置此循环。请参阅 **45, 照明控制** 或 **83, 关闭发动机**。

**注意：**前照灯轮流交替清洗，以防止两个前照灯的输出光量同时被清洗液减弱。