

进入车辆

2. 多点进入：第一次按下按钮将解锁所有车门、燃油加注口盖和尾门。

要从单点进入切换到多点进入（或从多点进入切换到单点进入），请同时按住锁闭和解锁按钮 3 秒钟。危险警告灯将闪烁两次以确认更改。

此功能也可通过仪表板菜单中的**车辆设置**来设置。请参阅 **37, 仪表板菜单**。

注意：如果在车辆解锁时发出音频报警，则发生“误锁”错误。两个报警传感器之一可能发生故障。请尽快咨询经销商/授权维修厂。

车窗全开

按住智能钥匙解锁按钮 3 秒钟可解锁车辆并打开所有车窗。

若要取消车窗全开操作，请按智能钥匙上的任何按钮或操作驾驶员车窗开关。为停止特定车窗打开，可操作相关车窗开关。

注意：可通过仪表板菜单中的**车辆设置**来启用和禁用车窗全开。请参阅 **37, 仪表板菜单**。

免匙进入

如果智能钥匙位于车门把手或尾门外部开关 1.0 米（3 英尺）范围内，免匙进入系统将允许车辆打开。

注意：如果智能钥匙放置在金属容器内或钥匙被带有背光 LCD 屏幕的设备遮挡 - 例如智能电话、笔记本电脑（包括位于笔记本电脑包内时）、游戏控制台等 则可能检测不到钥匙。在尝试免匙进入或免匙启动时，请将智能钥匙远离此类设备。

注意：智能钥匙只能由驾驶员携带，或者放在非金属袋子或包里。不需将其暴露在外，也不需要对其进行任何处理。

如要进入车辆，仅需拉车门把手即可。根据当前的解锁/进入设置（单点或多点），报警将被解除，车门将被解锁。危险警告灯将闪烁 2 次作为解锁确认。电动折叠后视镜将会展开（如果启用）。

注意：如果当前的安全设置是单点进入，且除驾驶员车门外的其他一个车门首先打开，则会解锁所有车门。

说明视频 - 免匙进入。



E166649

便利模式

如果使用智能钥匙或免匙进入系统打开车门，车辆电气系统即会启动便利模式。下列系统即投入运行：

- 驾驶位置记忆。
- 座椅和转向柱调节。
- 内部与外部照明。
- 信息中心。
- 辅助电源插座。

智能钥匙系统发射器



使用植入式医疗设备的任何人士都应该确保医疗设备距离车辆上安装的任何发射器至少 **22 厘米（8.7 英寸）**。这是为了避免系统与设备之间产生可能的干扰。请参阅 **204, 智能钥匙发射器位置**。

转向柱锁



在车辆施救过程中，智能钥匙必须一直留在车内，以便转向柱保持解锁状态。请参阅 **189, 施救方法**。