

警告灯

如果拖车已连接，此警告灯将与方向指示灯警告灯一起闪烁。如果此灯不闪烁，则表明拖车上的方向指示灯灯泡可能存在故障。

注意： 如果连接的拖车装有 LED 灯，则可能不会执行灯泡检查。

自动远光灯（绿色）

当自动远光灯功能打开远光灯时亮起。

智能停止/启动（绿色）



当发动机通过智能停止/启动系统关闭时点亮。

注意： 通常与发动机关闭相关的其他警告（例如点火报警灯）在智能停止/启动系统关闭发动机期间不会点亮。

车道偏离警告系统（绿色）



呈灰色点亮，以确认车道偏离警告系统已启用。识别的车道标志将呈绿色点亮，否则会呈灰色点亮。

远光灯（蓝色）



当远光灯打开或闪烁时此灯点亮。