

- ❗ 更换刮水器刮片时，确保刮水器臂不要接触到挡风玻璃。

更换前刮水器刮片之前，必须按照如下步骤将刮水器臂设定在“维修”位置：

注意：更换刮水器刮片时，智能钥匙必须留在车内。

1. 确保关闭了点火开关。
2. 将点火开关打开，然后再次关闭。
3. 立即向下拉刮水器控制杆，以启动单次刮水操作，并再次打开点火装置。刮水器将移到维修位置。
4. 新零件安装好后关闭点火。这会使刮水器回到停驻位置。

车窗重置

如果蓄电池断开或电源中断，则必须重置车窗。

一旦电源恢复，请按照如下步骤进行重置：

1. 完全关闭车窗。
2. 松开开关，然后将开关提升到关闭位置并保持 1 秒。
3. 对每个车窗重复此程序。