


15. 按下可静音，或者，如果安装了驻车辅助系统，请参阅 **95**, 使用驻车辅助系统。


触摸屏的使用

-  在触摸屏上选择项目时，不要过度用力。

本手册中使用的各种按钮点击和触摸屏手势的定义：

- 触按：用指尖短触屏幕表面。
- 按住：长时间触按屏幕表面。
- 滑动：以快速线性运动的方式在屏幕表面滑动指尖。
- 拖动：触按某个目标，用指尖在屏幕表面移动它，同时保持接触。

触摸屏保养

-  请勿使用磨蚀性清洁液来清洁触摸屏。有关认可的清洁产品，请联系经销商/授权维修厂。

一般设置

一般设置菜单屏幕分为以下几个类别。触按可显示所需系统的设置列表：

- 系统
- 显示
- 媒体
- 蓝牙
- 电话
- 导航
- 气候

注意：列表随车辆规格的不同而有所不同。

系统设置

系统设置屏幕分为以下几个类别，通过一般设置菜单来选择：

- 语言：选择需要的语言。
- 时间和日期：选择可更改时间和日期。
- 音量设置。
- 蜂鸣：打开/关闭。
- 动画：打开/关闭。
- 自动文本滚动：打开/关闭。
- 屏幕保护程序：打开/关闭。
- 动态主菜单：打开/关闭。
- 删除所有个人数据。

注意：列表随车辆规格的不同而有所不同。

额外功能

触按所需的额外功能可显示该额外功能的信息或设置屏幕：

- 定时气候，请参阅 **66**, 定时气候。
- 摄像头，请参阅 **102**, 全方位车身影像系统。
- **ECO 数据**：ECO 数据系统用于通过提供随屏车辆数据帮助驾驶者最大化燃油经济性。轻触可选择 ECO 数据主屏幕。请参阅 **112**, **ECO 程序**。
- **代客泊车模式**：请参阅 **63**, 选择代客泊车模式。
- 氛围灯：如果已选择，可以更改车辆中的氛围灯。
- **4 x 4i**：如果已选择，它可在车辆越野行驶时向驾驶员提供相关信息。
- **WiFi 热点**，请参阅 **131**, **INCONTROL WI-FI**。
- 屏幕关闭：触按可关闭屏幕。

注意：额外功能的数量将因车辆规格而异。