

X

- 洗涤剂喷嘴.....155
- 氙气前照灯.....148
- 辛烷值.....139
- 汽油.....139
- 信息娱乐
 - 便携式媒体
 - 控制钮.....123
 - 连接.....121
 - 播放便携式设备.....124
 - 触摸屏
 - 保养.....62
 - 操作.....62
 - 额外功能.....62
 - 连接多个设备.....124
 - 连接媒体设备.....121
 - 媒体控制钮.....118
 - 配对和连接设备.....124
 - 设置.....119
 - 声音设置.....119
 - 收音机控制钮.....120
 - 许可.....124
- 信息中心显示单位.....39
- 兴趣点 (POI).....137
- 行车计算机.....38
 - 重置.....38
 - 平均车速.....38
 - 燃油范围.....39
 - 燃油消耗.....38
 - 行车距离.....39
- 行李固定.....73
- 行李箱
 - 锚固点.....73
 - 装载空间盖板.....72
 - 装载区.....72
- 行驶辅助
 - 车道偏离报警.....116
- 行驶过程中重新启动发动机.....83
 - ACC 车距更改.....107
 - ACC 队列辅助.....107
 - ACC 跟车模式.....106
 - ACC 故障.....109
 - ACC 驾驶提示.....108
 - ACC 紧急制动.....110
 - ACC 雷达探测光束问题.....109
 - ACC 前方警示.....109
 - ACC 设置速度和跟车模式超控.....107
 - ACC 自动关闭.....108
 - DSC 启用报警灯.....42
 - 车道偏离报警灯 (红色).....42
 - 车道偏离报警灯 (绿色).....44
 - 电子制动力分配.....92
 - 换挡报警灯.....43
 - 恢复 ACC 跟车模式.....108
 - 恢复 ACC 设置的速度.....108
 - 机油压力过低.....41
 - 紧急制动辅助.....92
 - 盲点监视器消息.....57
 - 附近车辆感测.....57
 - 每周检查.....143
 - 磨合.....143
 - 配备 ABS 的陡坡控制.....92
 - 配备 ABS 的制动控制.....92
 - 碰撞之后.....193
 - 启动之前.....193
 - 启用智能停止/启动.....85
 - 前方警示.....109
 - 前方警示报警灯.....43
 - 日常检查.....143
 - 使用巡航控制.....105
 - 使用 ACC.....106
 - 停用智能停止/启动.....85
 - 险峻的行驶条件.....143
 - 选择驻车辅助.....100
 - 雨水传感器.....51
 - 正确就坐.....15
 - 制动器重要信息.....92
 - 驻车辅助故障检修.....101
 - 驻车辅助限制.....101
 - 自动速度限制器.....104
 - 自动制动.....92
 - 自适应巡航控制.....106
- 修复漆面损伤.....155
- 蓄电池供电发声器.....12
 - 保养.....161
 - 报警灯.....41
 - 拆卸.....163