

## 选择代客泊车模式

代客泊车模式让泊车服务员可以驾驶并锁定车辆，但无法打开装载区。代客泊车模式也阻止操作触摸屏，以防获取电话号码和导航地址。

每次使用代客泊车模式时必须输入个人识别号 (PIN)。

1. 触按额外功能中的代客泊车模式。
2. 输入一个便于记忆的四位 PIN。系统将提示您确认 PIN。如果您希望取消 PIN，则选择删除。如果 PIN 被取消，或未正确输入，则系统将提示您再次输入 PIN。
3. 将显示 **Valet mode activated**（代客泊车模式已启动），表示 PIN 已被接受。

现在载货区被牢固地锁定在代客泊车模式下，而且显示代客泊车模式开启屏幕。

## 取消选择代客泊车模式

1. 当您重新进入车辆时，在额外功能中选择代客泊车模式。
2. 输入您记住的 4 位 PIN 并触按确定软键。

将显示代客泊车模式已关闭，表示 PIN 已被接受。

- 载货区将恢复到先前设置的安全要求。
- 触摸屏将被启用。

**注意：**如果忘记了 PIN，那么只有经销商/授权维修厂才能停用代客泊车模式。