

- 手动.....53  
 车主维护.....143  
 尺寸.....202  
 乘客车厢保险丝盒.....169  
 乘员安全  
   儿童座椅系带.....32  
   建议的儿童座椅.....30  
   清洁座椅安全带.....155  
   使用座椅安全带.....25  
   座椅安全带安全.....26  
   座椅安全带提醒和警告.....27  
   座椅安全带关注要.....26  
   座椅安全带检查.....27  
   座椅安全带警告灯.....41  
   座椅安全带预紧器.....26  
 承载件  
   顶篷安装.....72  
 重量  
   车顶负载.....198  
   车顶行李架重量.....198  
   车辆重量.....198  
   车辆总重.....198  
   牵引.....74  
   牵引球/栓钩.....74  
 重置车窗.....152  
 储物箱室.....69  
 储物箱室区域  
   杂物箱.....69  
   杯托.....69  
   后扶手.....69  
   前杂物盒.....69  
 触摸屏.....155  
 Eco 数据.....112  
   按钮反馈.....62  
   操作.....62  
   触摸屏保养.....62  
   代客泊车模式.....63  
   额外功能.....62  
   系统设置.....62  
   加热型和制冷型座椅.....66  
   加热型座椅.....65  
   快捷键.....62  
   全方位车身摄像头.....102  
   实际燃油经济性.....112  
   时钟.....62  
   音量预设.....62  
   语言选择.....62  
 传感器  
   堵塞.....57  
**D**  
 打开点火.....83  
 打开发动机罩.....146  
 代客泊车模式.....63  
   取消.....63  
 挡风玻璃清洗器  
   规格.....196  
   加注.....160  
   检查.....159  
 倒车驻车辅助.....95  
   倒车交通检测.....97  
   后视摄像头.....98  
   系统故障.....96  
 导航  
   SD 卡.....133  
   菜单.....135  
   操作.....133  
   地图屏幕.....136  
   概述.....133  
   紧急联系方式.....138  
   目的地.....137  
   软键图标.....138  
   设置.....136  
   设置所选的目的地.....138  
   指引.....137  
   兴趣点 (POI).....137  
   底盘编号.....194  
   地图屏幕  
   导航系统.....136  
 灯泡  
   倒车灯.....151  
   方向指示灯.....150-151  
   更换灯泡.....147  
   规格.....203  
   提醒 (座椅安全带).....27  
 点火  
   动态重新启动.....83  
   开启.....83