

# 轮胎



轮胎压力、所有速度上升至最大 <b>200</b> 公里/小时 ( <b>130</b> 英里/小时)					
235/55 R19	V	2.5 (36, 250)	2.2 (32, 220)	2.5 (36, 250)	2.5 (36, 250)
245/45 R20	V			2.7 (39, 270)	2.8 (41, 280)
		<b>7 座车辆</b>			
		<b>1 至 4 乘员</b>		<b>4 至 7 乘员</b>	
轮胎尺寸	速度等级	前部 巴 (psi, kPa)	后轮 巴 (psi, kPa)	前部 巴 (psi, kPa)	后轮 巴 (psi, kPa)
225/65 R17	V	2.4 (35, 240)	2.1 (30, 210)	2.5 (36, 250)	2.8 (41, 280)
235/65 R17	H 或 V				
235/60 R18	V				
235/55 R19	V	2.5 (36, 250)	2.2 (32, 220)	2.5 (36, 250)	2.7 (40, 270)
245/45 R20	V				2.7 (39, 270)

临时用备胎、轮胎压力 - 最大值 <b>80</b> 公里/小时 ( <b>50</b> 英里/小时)			
轮胎尺寸	载荷/速度系数	前部 巴 (psi, kPa)	后轮 巴 (psi, kPa)
155/85 R18	-	4.2 (61, 420)	4.2 (61, 420)

## 轮胎阀门

将阀门盖牢固拧紧以防止水和脏物进入阀门。检查轮胎压力时一并检查阀门是否漏气。对于 TPMS 轮胎阀门，请参阅 **181**，轮胎压力监测系统。

## 更换轮胎

-  务必使用相同类型的轮胎更换，尽可能使用同一厂商生产的并具有相同胎纹的轮胎。
-  所有更换轮胎的载荷和速度系数等级必须（至少）与车辆原装设备(OE)的规格相同。如有任何疑问，请咨询经销商/授权维修厂。



如果车辆安装了额定速度更低的专用轮胎（例如冬季轮胎或越野轮胎），则车辆必须在轮胎的速度限制内行驶。有关更多信息，请咨询您的 **Land Rover** 经销商。在需要粘贴轮胎最大速度标签的市场中，轮胎最大速度标签应贴到驾驶员视力所及的地方。这些可从轮胎经销商处获得。



不要调换车辆轮胎位置。



若不可避免地要使用非 **Land Rover** 推荐的轮胎，请确保仔细阅读并完全遵循轮胎制造商的使用说明。



轮胎的拆卸和安装应由经销商/授权维修厂完成。