

内部照明强度

外部车灯打开时，可调节内部开关照明强度。请参阅 **236**, 驾驶员控制按钮。

环境照明

在一些车辆上，可以通过触摸屏配置 LED 环境照明的色彩和强度。尽管进行调节时外部车灯必须亮起，如果外部车灯关闭，可以看到所做更改的 1 秒预览。请参阅 **62**, 额外功能。

注意： 未配备可配置环境照明的车辆将点亮标准白色光作为车内灯。