

# 警告灯

如果此灯在行驶过程中点亮，则表明安全气囊系统存在故障。尽快向具备资质人员寻求帮助。

## 自适应前部照明系统（琥珀色）



存在系统故障时亮起。前照灯仍可工作，但此功能不能正常运行。

尽快向具备资质人员寻求帮助。

## 后雾灯（琥珀色）



后雾灯打开时会点亮。

## 燃油液位过低警告（琥珀色）



燃油液位过低时点亮。请尽早加注燃油。

箭头显示可在车辆的哪一侧找到燃油加注口盖。

## 自动限速器（琥珀色）



自动限速器 (ASL) 启用时亮起。

## 跟车模式（琥珀色）



当自适应巡航控制 (ACC) 系统处于跟车模式时亮起。

## 外部温度（琥珀色）



外部温度低至足以在路面上结冰时点亮。

## 智能停止/启动系统关闭（琥珀色）



当智能停止/启动系统关闭时点亮。

## 轮胎压力监测系统（黄色）



警告灯点亮，同时信息中心显示信息，警告一个或多个轮胎胎压明显不足。

请尽快停车，检查轮胎胎压并将其充气至建议胎压。

警告灯将闪烁以提示系统故障。

## 远光灯（蓝色）



当远光灯打开或闪烁时此灯点亮。

## 前雾灯（绿色）



前雾灯打开时亮起。

## 侧灯（绿色）



侧灯打开时亮起。

## 远光灯辅助（绿色）



当自动远光灯功能打开远光前照灯时亮起。

## 方向指示灯（绿色）



当方向指示灯开启时，相应的警告灯会闪烁。