



 为确保孕妇和胎儿的安全，应正确定位安全带。切勿仅系安全腰带，也不得坐在安全腰带上而仅系安全肩带。这两种做法都极其危险，可增加事故或紧急制动时严重受伤的风险。


安全带安全性


 应注意避免让上光剂、油或化学制剂，尤其是电池酸液污染安全带。可用温和的肥皂水清洗。


 如果织带磨损、被污染或损坏，应及时更换。


 在系着安全带的情况下发生严重撞车后，整个安全带组件即便没有明显损坏也必须更换。

 若发现安全带有任何损坏、磨损、切口、缺陷或操作失灵，应将车辆立即交由经销商/授权维修厂进行检查维修。若安全带无法正确系扣，则不得使用该车辆。

 不得将坚硬、易碎或尖利物品置于您身上和安全带之间。

 无论行程有多短，车上所有乘员都必须系好安全带。未系上安全带将大大增加碰撞时严重受伤或死亡的风险。

 不得只系上腰/肩部斜跨式安全带的腰带或肩带部分。这两个动作都极度危险，可增加受伤的风险。

 当使用安全带来约束乘客之外的物件时，应小心确保安全带未被损坏或未暴露于锐边。

安全带检查

注意：当车辆停泊在斜坡上时，安全带装置可能会锁定。这并非故障，应轻轻地把安全带从上锚固位置抽出。


应定期检查安全带是否有破损、切口或织带磨损迹象，检查安全带装置、带扣、调节器和安装点的状况及安全程度。


- 安全带系紧后，在靠近带扣的位置快速向上拉织带。带扣必须牢固锁定。
- 在未系安全带情况下，将安全带拉出到底。检查安全带拉出过程是否平滑，有无卡死或受阻。使安全带完全缩回，然后再次检查安全带拉动是否平滑。
- 拉出部分安全带，然后抓住舌片快速向前拉。安全带装置必须能锁定安全带，使安全带无法进一步拉出。

如果任何安全带不能满足这些条件，应立即与经销商/授权修理厂联系。

安全带预紧器

安全带张紧器安装在前排和第2排外侧座椅上，并在发生正面碰撞时与辅助约束系统 (SRS) 一起提供额外保护。它们会自动减少安全带的松弛度，从而减少座椅乘员的前向运动。

 安全带预紧器仅会激活一次，之后必须更换。不更换将会减少 SRS 在发生车祸时降低严重受伤或死亡风险的有效性。

 在发生任何碰撞后，请检查安全带和预紧器，必要时，请经销商/授权维修厂予以更换。

安全带提醒器

在车辆行进且驾驶员未系安全带时，安全带提醒器会开始提醒。根据市场的不同，仪表板中的警告指示灯将点亮（请参阅 44，安全带（红色））并会发出一声蜂鸣声。适用于座椅安全带提醒器功能的音频和音频警告取决于并满足各个市场的要求。提供的警告信号也可能会因车辆是否处于静止状态或车速是否超过预设的限速而有所不同。

安全带

如果任何有乘员的座椅安全带没有系紧或在行驶过程中安全带松开，信息中心也显示信息，前后座椅安全带提示系统会警告驾驶员。



E152218

- 每个座椅位置由一个乘客图标表示，图标颜色和符号指示安全带状态：
 - 勾号 - 所示位置的安全带已经系紧。
 - 叉号 - 在车辆点火开关打开时所示位置的安全带松开。该指示在 30 秒钟后变灰。
 - 灰色 - 安全带未系紧。

注意：每次状态变化时，如安全带松开或系紧，或者车门打开然后关闭，指示器将会显示 30 秒钟。

- 另外，在以下条件下将发出声音报警：
 - 某个前排乘员的安全带未系紧或在行驶过程中松开。
 - 后排安全带松开。

注意：放在前排乘客座椅上的物体可能会激活安全带提示装置的警告提示音和指示灯。建议您用安全带固定放置在前排座椅上的任何物品。