


全方位车身影像系统

 操控车辆时，驾驶者有责任检查障碍物，并估计车辆与障碍物之间的距离。



E153707

通过触摸屏主菜单访问摄像头主页。先选择**额外功能**，然后选择**摄像头**，最后选择摄像头图标。

要调整摄像头设置，请选择**设置**。请参阅**112, 后摄像头**。

1. 放大：要放大摄像头视图，触按图像，然后触按**放大**图标。可选择和放大任何2个图像，并将其并列显示在屏幕上。在查看2个图像时，可选择其中之一进行全屏查看。随后，可通过使用放大镜和箭头图标来放大该图像并调整其摆放位置。

2. 拉近视图：触按可选择来自前摄像头和乘客侧摄像头的3个图像的组合。

自动拉近视图：当选择前进档或倒车档后，会显示前视或后视图像。若车速超过18公里/小时（11英里/小时）或按下返回图标，摄像头屏幕将会消失。

注意：近距离视图可随时通过触按摄像头主页上的拉近视图访问。

3. 特殊视图：触按可显示选择的预设视图。提供这些视图是为了辅助难度较大的驾控操作，这些视图包括：

- **路缘视图：**显示2个侧摄像头传来的图像。
- **交叉路口视图：**显示2个前摄像头传来的图像。

4. 拖车辅助：触按可显示拖车指引设置屏幕。请参阅**87, 拖车辅助**。

注意：摄像头视图的质量可能根据不同照明条件而有所不同。

注意：要维持最优性能，应避免摄像头冰冻、结霜和沾污。请参阅**171, 传感器和摄像头**。