

注意：放在前排乘客座椅上的物品可能会激活安全带提醒功能。建议您用安全带固定放置在前排座椅上的任何物品。请参阅 26, 使用安全带。

混合动力系统蓄电池故障（红色）

注意：仅限中国混合动力车辆。



将在混合动力高电压系统无法关闭，或存在混合动力蓄电池故障时亮起。报警灯亮起时，信息中心中会同时显示警告信息。有关更多信息，请参阅 94, 混合动力系统警告消息。

混合动力系统故障（红色）（仅限中国）



如果检测到混合动力系统故障，则点亮，并在信息中心显示一条警告消息。有关更多信息，请参阅 94, 混合动力系统警告消息。

发动机/变速器（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果发动机运转时该指示灯亮起，则表示发动机或变速器存在相关的排放故障。车辆可以驾驶，但可能会进入自我保护模式，性能可能会降低。尽快向具备资质人员寻求帮助。

如果发动机运转时该指示灯闪烁，请减速并立即向具备资质人员寻求帮助。

电热塞（琥珀色）



当点火开关打开后此灯点亮，表明电热塞已启动。

制动器（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果在发动机启动后或车辆行驶过程中此灯一直点亮，可怀疑刹车片磨损或紧急制动辅助 (EBA) 系统存在故障。

您仍可小心驾驶车辆，但应立即向具备资格的人员寻求帮助。

动态稳定控制系统 (DSC)（琥珀色）



DSC 启用时闪烁。

如果存在故障，其将保持点亮，信息中心将显示 **DSC 不可用**。此时仍可驾驶车辆，但没有 DSC 辅助。尽快向具备资质人员寻求帮助。

动态稳定控制系统 (DSC) 关闭（琥珀色）



DSC 关闭时点亮。将会发出一声蜂鸣音且信息中心将会显示一条确认信息。

防抱死制动系统 (ABS)（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮，则表明 ABS 系统存在故障。小心驾驶，避免强力制动，并立即向具备资质人员寻求帮助。

安全气囊（琥珀色）



当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。