

# Index

- Luftqualitätssensor.....90
- Sitzheizung und -kühlung.....91
- Verwenden der Fernbedienung.....94
- Vorn.....89
- Zeitgesteuerte Klimaregelung.....93
- Herausnehmen des Reserverads.....298
- HomeLink.....78
  - Garagentoröffner.....80
  - Garagentoröffner programmieren.....78
  - Löschen aller Programmierungen.....79
  - Programmierung.....78
  - Programmierung einer einzelnen Taste.....80
  - Programmierung von Geräten mit Rollcodes.....79
  - Unterstützung.....80
- Hybridfahrzeug
  - Elektromodus.....118
  - Fehler in der Hybridsystembatterie.....59
  - Instrumententafel.....50–51
  - Leistungsanzeige.....50
  - Reduziertes Hybrid-Display.....51
  - Speichern.....244
  - Systemübersicht.....118
  - Warnmeldungen.....119
- I**
- Im Internet browsen
  - InControl Verbindung.....213
- InControl
  - Apps.....215
  - Overview.....212
  - Remote.....212
  - Secure.....213
  - Wi-Fi Connection.....213
- Informationsmeldungen.....53, 57
- Infotainment
  - Automatische Senderneueinstellung.....181
  - CD einlegen.....176
  - DAB-Radio
    - Einstellungen.....183
    - Sender.....184
  - DAB-Radio-Bedienelemente.....182
  - Dual-View.....197
    - Bedienelemente.....196
  - Gesprächsassistent.....176
  - Klangeinstellungen.....175
  - Kopfhörer.....197, 201
  - Mediaplayer-Bedienelemente.....194
  - Radio-Bedienelemente.....180
  - Touchscreen
    - Audio/Video-Bedienelemente.....174
    - Betrieb.....85
    - Einstellungen.....85
    - Hauptmenü.....84
    - Pflege.....85
    - Setup.....85
    - Sonderfunktionen.....88
  - Touchscreen-Bedienelemente für Fond-Medien.....198
  - Tragbare Mediengeräte
    - Anschließen mehrerer Geräte.....189
    - Anschließen von Geräten.....188
    - Anschlüsse.....187
    - Auswechseln.....191
    - Bedienelemente.....185
    - Koppeln.....190
    - Wiedergabe.....189
  - TV-Bedienelemente.....192
  - Verwendung der Fond-Medien.....200
  - Vollbildanzeige.....195
- Innenraumbeleuchtung.....66
  - Abgedunkelter Modus.....67
  - Ambientebeleuchtung.....67
  - Glühlampenwechsel.....249
  - Intensität.....67
  - Typen.....66
- Innenraumreinigung.....259
  - Airbagabdeckungen.....260
- Innenraumschutz
  - Vorübergehende Deaktivierung.....15
- Innenverriegelung.....17
- Instrumententafel.....50, 260
  - Anzeigeeinheiten.....54
  - Bordcomputer.....53
  - Empfohlene Reifendrücke.....290
  - Head-Up-Display.....55
  - Hybridfahrzeuge.....50
  - Leuchtenprüfung.....57