

BREMSE (ROT)



Nicht fahren, wenn die Meldung Überhitzung der Bremsen angezeigt wird. Das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist, und die Bremsen abkühlen lassen. Bei Bedarf, vor der Weiterfahrt einen qualifizierten Techniker hinzuziehen. Ein Fahren mit überhitzten Bremsen führt zu einem verlängerten Bremsweg oder einem Ausfall der Bremsen, und kann zu einem Unfall führen.

Bei Anzeige der Meldung zum Überhitzen der Bremsen erklingt gleichzeitig ein Dauerwarnton, der endet, wenn das Fahrzeug zum Stillstand kommt.

Hinweis: Die Meldung *Überhitzung der Bremsen* ist nur bei SVR-Fahrzeugen verfügbar.



Leuchtet während der Leuchtenprüfung kurz auf, wenn die Zündung eingeschaltet wird.

Leuchtet die Leuchte beim Fahren auf, besteht Verdacht auf niedrigen Bremsflüssigkeitsstand oder auf einen Fehler in der elektronischen Bremskraftverteilung (EBD).

Das Fahrzeug anhalten, sobald dies gefahrlos möglich ist. Den Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren und bei Bedarf Bremsflüssigkeit nachfüllen. Erlischt die Leuchte nicht, qualifizierte Hilfe hinzuziehen, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.

FESTSTELLBREMSE (ROT)



Leuchtet auf, wenn die elektronische Feststellbremse (EPB) korrekt betätigt wird. Blinkt die Leuchte, wurde ein Fehler erkannt. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

BATTERIELADUNG (ROT)



Leuchtet während der Leuchtenprüfung beim Einschalten der Zündung auf und erlischt, sobald der Motor läuft.

Erlischt die Warnleuchte weiterhin nicht, oder leuchtet sie während der Fahrt auf, weist dies auf eine Fehlfunktion des Batterieladesystems hin. Sofort qualifizierte Hilfe hinzuziehen.

SICHERHEITSGURT (ROT)



Leuchtet auf, begleitet von einem Signalton, wenn das Fahrzeug in Bewegung ist und der Sicherheitsgurt eines belegten Vordersitzes nicht angelegt wurde.

Die Leuchte erlischt, wenn der entsprechende Sicherheitsgurt angelegt wird.

Hinweis: Gegenstände auf dem Beifahrersitz können die Sicherheitsgurterinnerung aktivieren. Es wird daher empfohlen, alle Gegenstände, die auf den Beifahrersitz gelegt werden, mit dem Sicherheitsgurt zu sichern. Siehe **32**, **VERWENDEN DER SICHERHEITSGURTE**.

SPURHALTEASSISTENT (ROT)



Wenn der Spurhalteassistent erkennt, dass das Fahrzeug eine der Spurbegrenzungen überfährt, innerhalb der das Fahrzeug unterwegs ist, ohne dass die entsprechende Blinkleuchte aktiviert wird, leuchtet die betreffende Spur rot auf. Dies kann auch von einer Vibration des Lenkrads begleitet werden.