

VERWENDEN DER GESCHWINDIGKEITSREGELUNG



Unter bestimmten Bedingungen, wie etwa bei steiler Bergabfahrt, kann die Fahrgeschwindigkeit über der voreingestellten Geschwindigkeit liegen. Der Grund hierfür ist der, dass die Fahrgeschwindigkeit von der Motorbremse nicht aufrechterhalten oder verringert werden kann. In diesem Fall muss der Fahrer u. U. eingreifen.

Hinweis: Die Geschwindigkeitsregelung steht nicht zur Verfügung, wenn die Bergabfahrkontrolle (HDC) aktiviert ist oder wenn eines der Terrain Response-Programme Sand, Schlamm oder Felsenkriechen ausgewählt ist.

Hinweis: Die Geschwindigkeitsregelung nicht für Fahrten im Gelände verwenden.



1. **SET+:** Drücken, um die Geschwindigkeit einzustellen oder die voreingestellte Geschwindigkeit zu erhöhen. Die Geschwindigkeitsregelungs-Anzeigeleuchte leuchtet auf, um zu bestätigen, dass die Geschwindigkeitsregelung aktiviert wurde (siehe **61, GESCHWINDIGKEITSREGELUNG (GRÜN)**).

Die Geschwindigkeitseinstellung kann auch mit Hilfe des Gaspedals erhöht werden. Bei Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit die Taste drücken, um die neue Geschwindigkeit einzustellen und beizubehalten.

Hinweis: Die Geschwindigkeitsregelung kann nur bei Geschwindigkeiten über 32 km/h (20 mph) eingeschaltet werden.

2. **RES:** Zur Wiederaufnahme der eingestellten Geschwindigkeit drücken.



RES darf nur verwendet werden, wenn der Fahrer weiß, welche Geschwindigkeit voreingestellt ist, und er diese Geschwindigkeit wieder aufnehmen möchte.

3. Zum Verringern der eingestellten Geschwindigkeit drücken.
4. **CANCEL** (Abbrechen): Drücken, um die Geschwindigkeitsregelung auszuschalten, aber die voreingestellte Geschwindigkeit im Speicher zu behalten.

Die Geschwindigkeitsregelung wird auch bei Folgendem ausgesetzt:

- Das Bremspedal wird betätigt.
- Der Wählknopf wird auf Leerlauf (**N**) oder Rückwärtsgang (**R**) gestellt.
- HDC oder Dynamikmodus sind aktiviert.
- Die elektrische Feststellbremse (EPB) ist angezogen.

Das System wird über die Bedienelemente am Lenkrad bedient. Der Fahrer kann zu jeder Zeit durch Betätigung der Bremse oder des Gaspedals eingreifen.

Hinweis: Wird das Gaspedal betätigt, um die Geschwindigkeitsregelung für länger als 5 Minuten zu übersteuern, wird die Geschwindigkeitsregelung ausgeschaltet.