

AUFBEWAHRUNG EINES HYBRIDFAHRZEUGS

⚠ Den Motor niemals starten oder laufen lassen, wenn sich das Fahrzeug in einem geschlossenen Raum befindet. Abgase sind giftig und können beim Einatmen zu Bewusstlosigkeit und zum Tod führen.

ⓘ Die Hybridbatterie immer aufgeladen lassen, andernfalls kann die Batterie beschädigt werden.

Wird das Fahrzeug 30 Tage oder länger nicht genutzt, ist es unbedingt erforderlich, die Hybridbatterie zu laden. Bei längerer Abstelldauer die Hybridbatterie mindestens alle 30 Tage laden.

Die Hybridbatterie wie folgt laden:

1. Das Fahrzeug starten (mit dem Start/Stop-Knopf und der Bremspedal-Sequenz).
2. Zum Anzeigen des Drehzahlmessers das Instrumententafel-Menü öffnen und anschließend **Instrument Display** (Instrumentenanzeige), **Hybrid Content** (Hybrid-Inhalte) und **Reduced Hybrid Display** (Reduziertes Hybrid-Display) auswählen.
3. Wenn sich das Fahrzeug in der Parkstellung (P) befindet und die elektronische Feststellbremse (EPB) betätigt ist, die Taste für das intelligente Start-Stopp-System drücken, um den Motor durchgehend laufen zu lassen. Anschließend das Gaspedal bei etwa 1.500 U/min gedrückt halten.
4. Zum Anzeigen des Batterieladezustands auf der Ladeanzeige das Instrumententafel-Menü öffnen und anschließend **Instrument Display** (Instrumentenanzeige), **Hybrid Content** (Hybrid-Inhalte) und **Full Hybrid Display** (Vollständiges Hybrid-Display) auswählen.

5. Wenn der Batterieladezustand die in der folgenden Abbildung gezeigte Position erreicht hat, kann das Fahrzeug ausgeschaltet werden.



E 161694

Hinweis: Bei extrem kalten klimatischen Bedingungen (etwa -30°C) das Fahrzeug in einem wärmeren Bereich aufbewahren, um es vor der Umgebung zu schützen.

ERSCHWERTE FAHRBEDINGUNGEN

Wird ein Fahrzeug unter äußerst schwierigen Bedingungen betrieben, müssen die Wartungsanforderungen besonders sorgfältig beachtet werden.

Erschwerte Fahrbedingungen umfassen:

- Fahrten in staubiger und/oder sandiger Umgebung.
- Fahrten auf rauen und/oder schlammigen Straßen und/oder Waten.
- Fahrten unter sehr heißen bzw. kalten Bedingungen.
- Ziehen eines Anhängers oder Fahrten im Gebirge.
- Fahrten auf Straßen, auf denen sich Streusalz oder andere korrosive Materialien befinden.

Informationen hierzu erhalten Sie bei einem Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb.