

3. Zum Ausschalten der Luftgütemessung die Schaltfläche „AUS“ berühren.



Das Symbol für automatischen Umluftbetrieb wird auf dem Touchscreen angezeigt, sobald der Luftqualitätssensor eingeschaltet wird.

KLIMATISIERTE SITZE

Hinweis: Die beheizten und/oder klimatisierten Sitze können nur bei laufendem Motor eingeschaltet werden.

Die Sitzklimatisierung/-heizung wird über die Menüs **Start** oder **Klima** auf dem Touchscreen oder über die Climate- oder Sitzmenü-Tasten geregelt.

Hinweis: Es wird das Menü **Vordersitze** angezeigt. Falls vorhanden, ist auch das Menü **Rücksitze** zugänglich.

Sofern vorhanden, können beheizte Rücksitze (nicht-klimatisierte) nur mit den Schaltern hinten an der Mittelkonsole betätigt werden.

Warmluftabgabe:

- Den Aufwärtspfeil berühren, um die Warmluftabgabe auf den Höchstwert zu stellen (3 rote Balken).
- Den Abwärtspfeil ein- oder zweimal berühren, um die Belüftungseinstellung zu reduzieren (2 bzw. 1 roter Balken).
- Den Abwärtspfeil ein drittes Mal berühren, um die Sitzbelüftung auszuschalten.

Kaltluftabgabe:

- Den Abwärtspfeil berühren, um die Kaltluftabgabe auf den Höchstwert zu stellen (3 blaue Balken).
- Den Aufwärtspfeil ein- oder zweimal berühren, um die Belüftungseinstellung zu reduzieren (2 bzw. 1 blauer Balken).
- Den Aufwärtspfeil ein drittes Mal berühren, um die Sitzbelüftung auszuschalten.

Sitzzonen-Auswahl:

- Sofern klimatisierte Sitze eingebaut sind, werden durch mehrmalige Auswahl der Schaltfläche **Sitzzone** nacheinander die drei Sitzzonen aufgerufen: gesamter Sitz, Sitzpolster oder nur Rückenlehne.