

Hinweis: Die DSC kann im Automatikmodus nicht deaktiviert werden. Siehe **167, BEDIENUNG DES TERRAIN RESPONSE-SYSTEMS**.

EINSCHALTEN DER DSC

Hinweis: Die DSC-Funktion wird zu Beginn jedes neuen Zündzyklus automatisch aktiviert.

Die Taste **DSC AUS** kurz gedrückt halten, um DSC zu reaktivieren. Alternativ ein neues Terrain Response-Spezialprogramm wählen.

Hinweis: Die DSC wird automatisch deaktiviert, wenn die Zündung ausgeschaltet wird.