

Hinweis: Um die Bedienung abzuschließen, den Finger mindestens 20 mm (0,8 Zoll) von der Streuscheibe weg bewegen.

8. Innenleuchten hinten: Von den Einstellungen der Innenraumleuchte vorn geregelt.
9. Laderaumleuchten: Leuchten automatisch auf, wenn die Heckklappe geöffnet ist, sofern nicht der Auto-Modus ausgeschaltet wird.

HELLIGKEIT DER INNENRAUMBELEUCHTUNG

Die Beleuchtungsintensität der Instrumente kann eingestellt werden, während die Außenbeleuchtung eingeschaltet ist. Siehe **358, FAHRERBEDIENELEMENTE**, Regelung der Instrumentenbeleuchtung.

AMBIENTEBELEUCHTUNG

Die LED-Ambientebeleuchtung kann über den Touchscreen hinsichtlich ihrer Farbe und Helligkeit eingestellt werden. Die Außenbeleuchtung muss eingeschaltet sein, während Änderungen über den Touchscreen vorgenommen werden. Siehe **88, SONDERFUNKTIONEN**.

STEALTH-MODUS

Im Stealth-Modus wird zur Erleichterung des Fahrens bei Dunkelheit die Helligkeit der Innenbeleuchtung verringert. Der Stealth-Modus kann über das Touchscreen Menü **Sonderfunktionen** aktiviert werden. Siehe **88, SONDERFUNKTIONEN**.

Ist die Option aktiviert, wird der Stealth-Modus eingeschaltet, wenn der Touchscreen mit der Ein-/Aus-Taste ausgeschaltet wird. Siehe **84, TOUCHSCREEN-STARTMENÜ**. Herrschen nächtliche Lichtverhältnisse, wenn der Touchscreen ausgeschaltet wird, werden die interne Schalterbeleuchtung und die Hintergrundbeleuchtung der Instrumententafel automatisch auf minimale Helligkeit geschaltet. Der Stealth-Modus wird deaktiviert, wenn keine nächtlichen Lichtverhältnisse mehr vorliegen, oder wenn der Touchscreen wieder eingeschaltet wird.

Hinweis: Die Innenbeleuchtungsregelung ist deaktiviert, wenn der Stealth Modus aktiv ist. Siehe **358, FAHRERBEDIENELEMENTE**.