



Wird der Deckel eines Sicherungskastens abgenommen, darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in den Kasten gelangen kann, und den Deckel so bald wie möglich wieder aufsetzen.

1. Um an den oberen und unteren Sicherungskasten im Laderaum zu gelangen, die Heckklappe öffnen. Siehe **10, ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER ELEKTRISCH ÖFFNENDEN HECKKLAPPE**. Die erste Abdeckung entfernen. Die Abdeckung oben greifen und fest herausziehen. Ein Schild auf der Rückseite der Abdeckung gibt die geschützten Stromkreise und die Einbaulage der Sicherungen an.
 - Beim Einsetzen der Abdeckung darauf achten, dass die Halte- und Positionierungsstifte auf die zugehörigen Löcher ausgerichtet sind, bevor die Abdeckung ganz eingedrückt wird.
2. Um an den Sicherungskasten im Fahrgastraum zu gelangen, das Handschuhfach öffnen. Siehe **99, STAUFÄCHER**. Die Oberseite der Stützstrebe an jeder Seite fest drücken, und das Handschuhfach in den Fußraum absenken. Ein Schild auf der Rückseite des Handschuhfachs gibt die geschützten Schaltkreise und die Einbaulage der Sicherungen an.
3. Um an den Sicherungskasten im Motorraum zu gelangen, die Abdeckung im Motorraum entfernen. Siehe **248, ABDECKUNGEN IM MOTORRAUM – AUSBAU**. Die Clips an beiden Seiten des Deckels des Sicherungskastens lösen.
4. Das Blattsieb leicht anheben, um den Deckel des Sicherungskastens entfernen zu können.

5. Den Deckel des Sicherungskastens abnehmen. Ein Schild auf der Rückseite des Deckels gibt die geschützten Schaltkreise und die Einbaulage der Sicherungen an.

AUSWECHSELN EINER SICHERUNG



Von Land Rover zugelassene Ersatzsicherungen des gleichen Nennwerts und des gleichen Typs bzw. Sicherungen mit korrekter Spezifikation verwenden. Der Einbau einer falschen Sicherung kann Schäden an der Fahrzeugelektrik und einen Brand verursachen.



Brennt die Ersatzsicherung durch, nachdem sie eingesetzt wurde, muss die elektrische Anlage von einem Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb überprüft werden.

Hinweis: Land Rover empfiehlt, Relais nur von qualifizierten Personen ersetzen zu lassen.

Immer die Zündung ausschalten und den betroffenen Stromkreis deaktivieren, bevor eine Sicherung ersetzt wird.