

7. Nebelschlussleuchten: Können nur betätigt werden, während Begrenzungsleuchten, Scheinwerfer oder sensorgesteuertes Fahrlicht ausgewählt sind. Den Drehknopf zum Lenkrad hindrehen und loslassen. Die Warnleuchte leuchtet auf. Siehe **60, NEBELSCHLUSSLEUCHTE (ORANGE)**.

TAGFAHRLICHT

Befindet sich der Lichtschalter in der Stellung **OFF** (Aus), werden die Tagfahrleuchten unter den folgenden Bedingungen automatisch eingeschaltet:

- Der Motor läuft.
- Der Wählknopf steht nicht auf Parken (**P**).
- Die elektronische Feststellbremse (EPB) wurde nicht betätigt (sie ist gelöst) – marktabhängig.



Sofern es nicht gesetzlich vorgeschrieben bzw. verboten ist, kann das Tagfahrlicht von einem Land Rover Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb deaktiviert oder aktiviert werden.

SCHEINWERFER-AUSSCHALTVERZÖGERUNG

Diese Funktion wird immer dann aktiviert, wenn sich die Scheinwerfer-Steuerung in der **AUTO**-Stellung befindet und die Zündung ausgeschaltet wird. Die Scheinwerfer bleiben bis zu 240 Sekunden lang eingeschaltet.

Hinweis: Die Verzögerungszeit kann über das Menü **Fahrzeug einrichten** geändert werden (siehe **52, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ**).

FERNLICHT-ASSISTENT

Unter bestimmten Straßenbeleuchtungsbedingungen und wenn keine anderen Fahrzeuge mit eingeschalteter Beleuchtung in der Nähe sind, schaltet diese Funktion das Fernlicht automatisch ein und aus. Das System ist nur aktiv, wenn das Umgebungslicht unter ein bestimmtes Helligkeitsniveau fällt.

Hinweis: Es wird nicht empfohlen, den Fernlicht-Assistenten bei Fahrten im Gelände zu benutzen.

Siehe **61, FERNLICHT-ASSISTENT (GRÜN)**.

Damit der Fernlicht-Assistent betriebsbereit ist, muss sich der Beleuchtungsschalter in der **AUTO**-Stellung befinden und die Abblendlichtscheinwerfer müssen eingeschaltet sein. Siehe **63, EIN-/AUSSCHALTEN DER BELEUCHTUNG**.

Das System wird nur aktiviert, wenn die Fahrgeschwindigkeit 40 km/h (25 mph) überschreitet. Fällt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf unter 24 km/h (15 mph) ab, wird das System wieder deaktiviert.

Um manuell auf Fernlicht zu schalten, den Beleuchtungsschalter wie üblich in die Fernlichtposition verstellen. Um zum Fernlicht-Assistenten zurückzukehren, den Hebel zurück in die mittlere Position bringen.

Um manuell vom Fernlicht-Assistent auf Abblendlicht zu schalten, den Beleuchtungsschalter in die Lichthupen-Stellung ziehen; dadurch wird der Fernlicht-Assistent beendet. Um zum Fernlicht-Assistenten zurückzukehren, den Beleuchtungsschalter in die Fernlicht-Stellung drücken und anschließend zurück in die mittlere Stellung ziehen.

Zum Ausschalten des Fernlicht-Assistenten den Beleuchtungsschalter von **AUTO** zur Stellung für eingeschaltete Scheinwerfer drehen.